

Serie 96

Manuale Utente



Termoregolatore 1/16 DIN con Custom Toolbar (brevetto in corso di registrazione)



(€





Watlow Winona

1241 Bundy Blvd., Winona, Minnesota USA 55987-4873 Tel: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507, http://www.watlow.com

Italiano (Italian)





Informazioni per la Sicurezza

Nota, i simboli di cautela e avvertimento appaiono in tutto il manuale per attirare la vostra attenzione su importanti informazioni operative e di sicurezza.

Una "NOTA" indica un breve messaggio che vi avvisa di un importante dettaglio.

L'indicazione "ATTENZIONE" definisce la necessità di proteggere le attrezzature e il loro funzionamento.

L'indicazione "PERICOLO" definisce la necessità di proteggere le persone e le attrezzature da eventuali danni. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali di pericolo che appaiono sulla strumentazione.

Il simbolo, / (un punto esclamativo in un triangolo), precede un'indicazione generale di ATTENZIONE o PERICOLO.

Il simbolo di rischio di scossa, \triangle (un fulmine luminoso in un triangolo), precede un'indicazione di pericolo di scossa elettrica definito dalle scritte ATTENZIONE o PERICOLO.

Assistenza tecnica

Se avete problemi col vostro termoregolatore Watlow, consultate la Tavola di Localizzazione Guasti nell'Appendice e revisionate tutte le vostre informazioni di configurazione per verificare che le vostre selezioni siano compatibili con la vostra applicazione: entrate; uscite; allarmi; limiti; etc. se il problema persiste anche dopo tali controlli, potete richiedere assistenza tecnica al vostro rappresentante Watlow, o chiamando lo +1 (507) 454-5656.

Un ingegnere esperto di applicazioni discuterà con voi il problema.

Vi preghiamo, al momento della chiamata di disporre delle seguenti informazioni:

- Numero completo del modello
- Tutte le informazioni relative alla configurazione
- Manuale dell'utente
- Lettura diagnostica menù

La garanzia e le informazioni relative a eventuali resi sono nella copertina posteriore interna del presente manuale.

I vostri commenti

Qualsiasi vostro commento o suggerimento al presente manuale è benvenuto. Preghiamo inviarli a: Technical Writer, Watlow Winona, 1241 Bundy Blvd., P.O. Box 5580, Winona, MN 55987-5580; telefono: +1 (507) 454-5300; fax: +1 (507) 452-4507.

© Copyright 2000 da Watlow Winona, Inc. Tutti i diritti sono riservati. (1694)

Serie 96 Tavola dei Contenuti

Capitolo 1: Generalità1.1	
Capitolo 2: Installazione	
Capitolo 3: Collegamenti	3
Capitolo 4: Navigazione e Software	3
Capitolo 5: Caratteristiche .5.1 Il Sistema .5.1 Ingresso .5.3 Metodi di Controllo .5.6 Allarmi .5.1 Errori .5.1 Comunicazioni .5.1	0 2

Capitolo 6: Parametri6.1
Home page
Pagina operazioni
Pagina setup6.1
Pagina factory6.2
Capitolo 7: Funzioni di rampa7.1
Appendice
Localizzazione Allarmi ed ErroriA.1
Numeri Registri Modbus™A.4
Informazioni per l'oroline
Dichiarazione di conformità
Specifiche del Prodotto
Indice
Indice Prompt
Mappa del Software copertina
Oroline richiesto Impostazione Parametri A 1

Per ulteriori informazioni si veda il sito web di Watlow (www.watlow.com).

Watlow Serie 96 Tavola dei Contenuti ■ ii

1

Capitolo 1 **Generalità**

Introduzione

Con un ingresso universale, un secondo ingresso ausiliario e quattro uscite, la Serie 96 può essere programmata per eseguire misure di temperatura, commutazioni di ingressi di evento, ingresso di valore impostato da remoto, riscaldamento, aumenti di riscaldamento, raffreddamento, allarmi, comunicazioni digitali, funzioni di rampa e attesa e ritrasmissioni. Queste caratteristiche fanno del termoregolatore uno strumento ideale per applicazioni riguardanti macchinari per plastica, imballaggio, semiconduttori, trattamenti alimentari e strumentazioni di laboratorio.

La funzione di rampa comprende duc file con otto passi ciascuno. I file possono essere collegati per creare un unico prefilo da 16 passi.

Con campionature veloci a 10HZ, uscite di burst firing, pannello frontale IP65 (NEMA 4X) e lo 0,1% di precisione, la Serie 96 può facilmente soddisfare alcune delle applicazioni più esigenti. La Serie 96 è prodotta dalla Watlow Controls, registrata ISO 9001 e fornita di una garanzia di tre anni.




Figura 1.1 — Ingressi e uscite della Serie 96.

Watlow Serie 96 Generalità ■ 1.1

Annotazioni

1.2 ■ Generalità Watlow Serie 96

Capitolo 2 Installazione




Figura 2.1 — Dimensioni di foratura del pannello multiplo della Serie 96.

NOTA: Le misure esistenti tra le forature del pannello sono le minime raccomandate.

Installazione del termoregolatore Serie 96

Installazione e montaggio richiedono l'accesso al retro del pannello.

- 1. Realizzare le forature del pannello usando le dimensioni della sagoma indicate in questo capitolo.
- Controllare che la guarnizione sia collocata correttamente nel canale di guarnizione posto sulla cornice frontale e che non sia ritorta. Assicurarsi che la superficie arrotondata della guarnizione sia la superficie esposta dal canale di guarnizione, in quanto questa è la stessa che combacerà con la superficie del pannello. Inserire il termoregolatore nella foratura del pannello.
- 3. Con il termoregolatore inserito nella foratura del pannello, prendere il collare di ritenzione e farlo scivolare sopra il termoregolatore, assicurandosi che i due fori di riferimento del collare stesso siano visibili dal retro del termoregolatore, con un foro rivolto verso l'alto e uno verso il basso. Poi prendere il collare di supporto e farlo scivolare sul termoregolatore, assicurandosi che un elemento a sbalzo sia rivolto verso l'alto e l'altro verso il basso. Con una mano tenere saldo il termoregolatore e con l'altra usare un cacciavite Phillips numero 2, stringendo le due viti sul collare di supporto finché lo spazio fra la cornice e la superficie del pannello sia massimo di 0,63 mm.

Watlow Serie 96 Installazione ■ 2.1 Osservare la figura che segue. Accertarsi che il termoregolatore sia fisso nella foratura e che non si muova. Se si muove non è stato fissato correttamente.






Figura 2.2a — Installazione del termoregolatore.

Figura 2.2b — Dimensioni installato del termoregolatore Serie 96.



ATTENZIONE: Seguire esattamente la procedura di installazione al fine di garantire un'adeguata IP65 (NEMA 4X). Accertarsi che la guarnizione tra il pannello e la cornice del supporto non sia ritorta e sia posizionata correttamente. Errori di procedura possono causare danni all'apparecchiatura.

NOTA: Attenzione a non stringere eccessivamente le viti. Ciò potrebbe causare guasti alla calotta di protezione del supporto. Le viti sono state strette in modo eccessivo quando la cornice frontale tocca il pannello frontale del cliente.

Rimozione del termoregolatore Serie 96



Figura 2.2c — Rimuovere il termoregolatore.

- 1. Tenere il termoregolatore con una mano e con l'altra allentare le viti con un cacciavite Phillips numero 2 finché la parte terminale della vite sia a livello o abbia superato la fine dell'elemento a sbalzo; come illustrato nell'immagine sottostante.
- 2. Dopo che le viti sono state allentate, tenere saldo il regolatore con una mano, mentre con l'altra si premono le due viti assieme. Poi far scivolare il collare di supporto fuori dal termoregolatore.

2.2 ■ Installazione Watlow Serie 96

Capitolo Tre Collegamenti

NOTA:

Si consiglia di controllare l'hardware delle Uscite 1-4. Queste uscite potrebbero essere diverse da quelle elencate per i numeri di modello sul termoregolatore e descritte in questo manuale, indicanti una configurazione dell'hardware adattata alle necessità del cliente.



ATTENZIONE:

in caso venga applicata una tensione elevata a un'unità a bassa tensione, si potrebbero verificare danni irreversibili.



PERICOLO:

Per evitare danni alla strumentazione, e/o pericolo o perdita della vita, utilizzare le pratiche di sicurezza National Electric Code (NEC) per i circuiti elettrici per installare e operare con la Serie 96. Errori di procedura possono causare morti o feriti.



ATTENZIONE: mantenere l'isolamento tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2 per evitare il verificarsi di un loop a terra. Un loop a terra può causare errori di lettura, la comparsa di trattini sul display superiore o di codici segnalanti un errore.

Isolamento dall'ingresso all'uscita




Figura 3.1a — Blocchi di isolamento.

Collegamento alimentazione elettrica




Figura 3.1b — Collegamento all'alimentazione elettrica.

Guida per l'installazione dei sensori

Ingressi della termocoppia: Il cavo di estensione per le termocoppie deve essere della stessa lega della termocoppia, per limitare gli errori.

Quando si usa un segnale di processo (4-20mA, 0-5V= [dc], etc.) per un valore impostato da remoto o un ingresso di tensione per l'ingresso digitale 2, utilizzare una termocoppia non messa a terra o isolata. Se è richiesta una termocoppia messa a terra, il segnale all'ingresso 2 deve essere isolato per prevenire eventuali loop a terra.

Ingresso RTD: Ogni 1Ω della resistenza del cavo può causare un errore di $1,1^{\circ}$ C nel caso venga usata una RTD a due cavi. Un sensore RTD a tre cavi permette di superare l'inconveniente. Tutti e tre i cavi devono avere la stessa resistenza elettrica (cioè: lo stesso diametro, la stessa lunghezza, essere monofilari o intrecciati e dello stesso metallo).

Ingresso di processo: Dev'essere mantenuto l'isolamento fra l'ingresso 1 e l'ingresso 2. Se entrambi gli ingressi 1 e 2 sono segnali di processo, si deve usare per ciascun ingresso una fonte di alimentazione e un trasmettitore separati. Questi ingressi devono essere isolati elettricamente l'uno dall'altro per evitare che si verifichino dei loop a terra.

NOTA: Un'installazione riuscita richiede cinque passaggi:

- Scegliere la configurazione dell'hardware del termoregolatore e il numero del modello (Appendice);
- Scegliere un sensore (Capitoli Tre, Sei e Appendice);
- Installare il termoregolatore (Capitolo Due);
- Cablare il termoregolatore (Capitolo Tre) e
- Configurare il termoregolatore (Capitoli Quattro, Cinque e Sei).





PERICOLO: Al fine di evitare eventuali scosse elettriche e danni alla proprietà e alla strumentazione, utilizzare le pratiche di sicurezza National Electric Code (NEC) quando si cabla e si collega l'unità a una fonte di potenza e ai sensori elettrici o alle periferiche. Errori di procedura possono causare morti o feriti.



ATTENZIONE:

prodotto.

mantenere l'isolamento tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2 per evitare il verificarsi di un loop a terra. Un loop a terra può causare errori di lettura, la comparsa di trattini sul display superiore o di codici segnalanti un errore. Errori nell'osservanza delle norme riportate in questo manuale, potrebbero causare danni alla strumentazione e al

Cablaggio Ingresso 1

Figura 3.2a — **Termocoppie**

Disponibile su tutte le unità Impedenza: $20M\Omega$




Figura 3.2b — RTD (2- o 3-Cavi) 100Ω Platino

Disponibile su tutte le unità





Figura 3.2c — **Processo 0-5V**—, **1-5V**— **o 0-10V**— (dc)

Disponibile su tutte le unità Impedenza d'ingresso: $20k\Omega$




/I

ATTENZIONE: L'ingresso di processo non dispone di alcuna protezione di interruzione sensore. Le uscite possono rimanere completamente aperte.

Figura 3.2d — Processo 0-20mA o 4-20mA

Disponibile su tutte le unità Impedenza d'ingresso: 100Ω





ATTENZIONE: L'ingresso di processo non dispone di alcuna protezione di interruzione sensore. Le uscite possono rimanere completamente aperte.



PERICULO:
Per evitare danni alla
strumentazione, e/o
pericolo o perdita della
vita, utilizzare le
pratiche di sicurezza
National Electric Code
(NEC) per i circuiti
elettrici per installare e
operare con la Serie
96. Errori di procedura
possono causare morti
o feriti.




ATTENZIONE:

mantenere l'isolamento tra l'ingresso 1 e l'ingresso 2 per evitare il verificarsi di un loop a terra. Un loop a terra può causare errori di lettura, la comparsa di trattini sul display superiore o di codici segnalanti un errore. Errori nell'osservanza delle norme riportate in questo manuale. potrebbero causare danni alla strumentazione e al prodotto.

Cablaggio Ingresso 2

Figura 3.3a — **Processo 0-5V**—, **1-5V**— **o 0-10V**— **(dc)**

Condizionatore di segnale universale 96 _ 1 - _ _ _ - _ _ _ Impedenza d'ingresso: $20k\Omega$






ATTENZIONE: L'ingresso di processo non dispone di alcuna protezione di interruzione sensore. Le uscite possono rimanere completamente aperte.

Figura 3.3b — Processo 0-20mA o 4-20mA

Condizionatore di segnale universale 96 _ 1 - _ _ _ - _ _ _ Impedenza d'ingresso: 100Ω





ATTENZIONE: L'ingresso di processo non dispone di alcuna protezione di interruzione sensore. Le uscite possono rimanere completamente aperte.

Figura 3.3c — Evento Digitale

96 _ 1 - _ _ _ - _ _ _ Ingresso di tensione


3-36V= (dc) Stato alto dell'ingresso di evento


0-2V= (dc) Stato basso dell'ingresso di evento

Chiusura del contatto

 $0\text{-}2k\Omega$ Stato basso dell'ingresso di evento

 $> 23k\Omega$ Stato alto dell'ingresso di evento





Watlow Serie 96 Collegamenti ■ 3.3

Un'installazione riuscita richiede cinque passaggi:

- Scegliere la configurazione dell'hardware del termoregolatore e il numero del modello (Appendice);
- Scegliere un sensore (Capitoli Tre, Sei e Appendice);
- Installare il termoregolatore (Capitolo Due);
- Cablare il termoregolatore (Capitolo Tre) e
- Configurare il termoregolatore (Capitoli Quattro, Cinque e Sei).

NOTA:

La commutazione di carichi induttivi (bobine relé, solenoidi, ecc.) per mezzo di relé meccanico, uscite ad impulsi o relé allo stato solido richiede l' uso di un soppressore R.C.

La Watlow consiglia il soppressore Quencharc R.C., che è un marchio della ITW Paktron. Watlow N. 0804-0147-0000.

Cablaggio uscita 1

Figura 3.4a — Uscite AC

• Relé elettromeccanico senza soppressione del contatto 96 _ - - D _ _ - - _ _ _ Forma C, 2 amps, impedenza nello stato di spento: $31M\Omega$ • Relé allo stato solido senza soppressione del contatto 96 _ - - K _ _ - - _ _ _ 0,5 amps, impedenza nello stato di spento: $31M\Omega$




Figura 3.4b — Ad impulsi, Collettore Aperto


96 _ _ - C _ _ - _ _

Collettore aperto

Tensione massima 42V = (dc) Corrente massima 200mA

Ad impulsi

Limite di corrente erogata 30mA






Figura 3.4c — Processo 0-20mA e 4-20mA

96 _ _ - F _ _ - - _ _ Impedenza massima di carico: 800Ω





Figura 3.4d — Processo 0-5V=, 1-5V= e 0-10V= (dc)

96-_ -F_ _ - - _ _ _ Impedenza minima di carico: $1k\Omega$



La commutazione di carichi induttivi (bobine relé, solenoidi, ecc.) per mezzo di relé meccanico, uscite ad impulsi o relé allo stato solido richiede l' uso di un soppressore R.C.

La Watlow consiglia il soppressore Quencharc R.C., che è un marchio della ITW Paktron. Watlow N. 0804-0147-0000.



PERICOLO: Per evitare danni alla strumentazione, e/o pericolo o perdita della vita, utilizzare le pratiche di sicurezza **National Electric Code** (NEC) per i circuiti elettrici per installare e operare con la Serie 96. Errori di procedura possono causare morti o feriti.

Cablaggio uscita 2

Figura 3.5a — **Uscite AC**

• Relé elettromeccanico senza soppressione del contatto 96 _ _ - _ D _ _ _ - _ _ _ Forma C, 2 amps, impedenza nello stato di spento: $31M\Omega$

• Relé allo stato solido senza soppressione del contatto

96 _ _ - _ K _ _ - _ _ _

0,5 amps, impedenza nello stato

di spento: $31M\Omega$




Figura 3.5b — Ad impulsi, Collettore aperto

96 _ _ - _ C _ _ - _ _ _

Collettore aperto

Tensione massima: 42V = (dc) Corrente massima: 200mA

Ad impulsi

Corrente de erogata max: 30mA Tensione fornita: da 22 a 28V= (dc)






Figura 3.5c — Processo 0-20mA e 4-20mA

96 _ _ - _ F _ _ - _ _ _ Impedenza massima di carico: 800Ω





Figura 3.5d — **Processo 0-5V**—, **1-5V**— **e 0-10V**— (dc)

96 _ _ - _ F _ _ - _ _ _ Impedenza minima di carico: $1k\Omega$



Un'installazione riuscita richiede cinque passaggi:

- Scegliere la configurazione dell'hardware del termoregolatore e il numero del modello (Appendice);
- Scegliere un sensore (Capitoli Tre, Sei e Appendice);
- Installare il termoregolatore (Capitolo Due);
- Cablare il termoregolatore (Capitolo Tre) e
- Configurare il termoregolatore (Capitoli Quattro, Cinque e Sei).

NOTA:

La commutazione di carichi induttivi (bobine relé, solenoidi, ecc.) per mezzo di relé meccanico, uscite ad impulsi o relé allo stato solido richiede l' uso di un soppressore R.C.

La Watlow consiglia il soppressore Quencharc R.C., che è un marchio della ITW Paktron. Watlow N. 0804-0147-0000.




PERICOLO:

Per evitare danni alla strumentazione, e/o pericolo o perdita della vita, utilizzare le pratiche di sicurezza National Electric Code (NEC) per i circuiti elettrici per installare e operare con la Serie 96. Errori di procedura possono causare morti o feriti.

Cablaggio uscita 3

Figura 3.6 — Uscite AC

Relé elettromeccanico senza soppressione del contatto 96 _ _ - _ _ D_ - _ _ _ _ Forma C, 2 amps, impedenza nello stato di spento: $31M\Omega$



La commutazione di carichi induttivi (bobine relé, solenoidi, ecc.) per mezzo di relé meccanico, uscite ad impulsi o relé allo stato solido richiede l' uso di un soppressore R.C.

La Watlow consiglia il soppressore Quencharc R.C., che è un marchio della ITW Paktron. Watlow N. 0804-0147-0000.



PERICOLO:

PERICULU:
Per evitare danni alla strumentazione, e/o pericolo o perdita della vita, utilizzare le pratiche di sicurezza National Electric Code (NEC) per i circuiti elettrici per installare e operare con la Serie 96. Errori di procedura possono causare morti o feriti.

Cablaggio uscita 4

Figura 3.7a — Uscite AC

Relé elettromeccanico senza soppressione del contatto

96 _ _ - _ _ D - _ _ _

Forma C, 2 amps, impedenza nello stato di spento: 31MO








Figura 3.7b — Opzioni di comunicazione e ritrasmissione









V fuori: 1000Ω impedenza minima di carico. I fuori: 800Ω impedenza massima di carico.


Watlow Serie 96 Collegamenti ■ 3.7




PERICOLO: Per evitare danni alla strumentazione, e/o pericolo o perdita della vita, utilizzare le pratiche di sicurezza \National Electric Code (NEC) per i circuiti elettrici per installare e operare con la Serie 96. Errori di procedura possono

causare morti o feriti.

Figura 3.8a — Conversione da EIA-232 a EIA-485




Convertitore B&B (B&B Electronics Manufacturing Company, +1 (815) 433-5100).



Convertitore CMC (CMC Connecticut Micro-Computer, Inc.

NOTA: Il convertitore CMC richiede un'alimentazione esterna se usato con un computer laptop.

Figura 3.8b — Terminazione per EIA-232 al Convertitore EIA-485



Se il sistema non opera in modo appropriato, può necessitare di resistenze di terminazione ad ogni capo della rete. Un'installazione tipica richiederebbe una resistenza da 120-ohm attraverso i terminali di trasmissione/ricevimento (19 e 21) dell'ultimo termoregolatore della rete e la cassetta del convertitore o la scheda seriale. Potrebbe rendersi necessario l'uso di resistenze di pull-up o pull-down per mantenere il giusto livello di tensione durante lo stato di attesa.

3.8 ■ Collegamenti Watlow Serie 96




PERICOLO: Al fine di evitare eventuali scosse elettriche e danni alla proprietà e alla strumentazione, utilizzare le pratiche di sicurezza National **Electric Code (NEC)** quando si cabla e si collega l'unità a una fonte di potenza e ai sensori elettrici o alle periferiche. Errori di procedura possono causare morti o feriti.



PERICOLO: Installare per protezione delle unità di controllo dei limiti della temperatura in sistemi in cui il verificarsi della condizione di temperatura troppo elevata possa presentare un rischio di incendio o altro. Errori nell'installazione dell'unità di controllo dei limiti della temperatura nei casi in cui esista un potenziale pericolo possono causare danni alla strumentazione o alla proprietà.

Esempio di collegamento






Figura 3.9 — Esempio di cablaggio del sistema.

Watlow Serie 96 Collegamenti ■ 3.9

Notes

3.10 ■ Collegamenti Watlow Serie 96

Capitolo Quattro Navigazione e Software

Tasti e Display

Questo capitolo fornisce delucidazioni riguardo ai tasti, ai display e proprietá di navigazione. Inoltre include una completa mappa del software.





Figura 4.1 — Tasti e display della Serie 96.

Navigando nella Serie 96

Scegliere una pagina (Funzionamento, Setup o Factory) e premere il tasto relativo. La pagina appare nel display inferiore.



Premere • o o per trovare un menù specifico in una pagina. Il menù appare nel display superiore e la pagina rimane nel display inferiore.

Premere * per accedere alla lista dei parametri del menù illustrato sul display. I parametri del menù appaiono nel display inferiore e i valori in quello superiore. Per tornare indietro attraverso la lista dei parametri premere insieme il tasto * e il tasto * e.

Premere **O** o **O** per selezionare un valore, sia esso alpha o numerico.

Premere il tasto o per impostare il valore e andare al parametro successivo.

Mappa del Software della Serie 96

Home page	Impostare pagina	<u>GL bL</u> Menù globale
95 Valore processo 1	InP I Menù ingresso 1	5 EE Pagina setup
95 Valore impostato, Valore impostato	5EE Pagina setup	Un , E Tipo di unità
da remoto o Valore di uscita	5En I Sensore tipo 1	<u>[-F</u> °C o °F
percentuale	In I Ingresso 1	Err Riconoscimento errore ingresso
96 Menù personalizzato**	rL I Intervallo basso 1	FRIL Modalità di guasto** [778] Potenza default manuale**
PI	rh I Intervallo alto 1	PLSP Valore impostato limite di potenza
B	BEE Decimale 1	PL R Limite di potenza alto superiore
Menu programma*(vedi pag. 7.1)	Ftr I Filtro software dell'ingresso 1	PL b Limite di potenza alto inferiore
	(☐ P Modo a rampa**
Pagina operazioni	InP2 Menu ingresso 2	FP 5 Scala rampa**
Menù monitor	SEL Pagina setup	FREE Parametro derivativo di rampa**
BPE Pagina operazioni	In 2 Ingresso 2** L 2 Intervallo basso 2**	DPLP Rilevamento circuito aperto
Processo 2**	rh 2 Intervallo also 2**	PEYP Tipo di programma*
Pcnt Uscita percentuale	[RL2] Offset di calibrazione 2**	Daning factors
FP5P Valore impostato di rampa**	E Fo Funzione di evento	Pagina factory
E 5E Stato ingresso di evento	E condizione di evento	[じらと] Menù personalizzato**
	Rb5P Sospensione valore impostato*	Fc E 9 Pagina factory
USE Menù utente		PI
IPE Pagina operazioni	ⅅℴと I Menù uscita 1	P2
R-17 Modalità operativa auto-manuale**	5EL Pagina di setup	<u>P3</u>
Rub Calcolo automatico parametri PID	BE Uscita 1	PY
RESP Valore impostato per il calcolo	Pro I Tipo di processo 1	PS
automatico parametri PID		<u>P6</u>
5P2 Valore impostato 2** E 5P Valore impostato di evento**	ווייב או Menù uscita 2	<u> </u>
L - Modo locale o da remoto**	5E Pagina setup	
[RL] Offset di calibrazione	DE 2 Uscita 2	PID
ETTE TO CHOOL OF COMMON	Prc2 Tipo di processo 2	PII
P , d Menù PID 1	アヒソ Tipo allarme 2	PIZ
OPE Pagina operazioni	Rhy2 Isteresi allarme 2	P 13
Pb I Banda proporzionale 1	LRE2 Da riconoscere 2	PIY
IE I Integrale 1	5 IL 2 Spegnimento 2	P 15
FE I Reset 1	5 .d2 Lati attivi allarme 2	P 16
dE I Derivativo 1	Rnu2 Indicatore allarme 2	195 Man's blasse
Parametro derivativo 1	maiodicre dilamo 2	LOC Menù blocco
br5 / Accensione rapida 1	ロッと3 Menù uscita 3	Fc E 9 Pagina factory
Tempo del ciclo 1 [hy5] Isteresi 1	5 EE Pagina setup	5P Blocco valore impostato Pro9 Blocco menù programma*
db I Banda morta 1	DE 3 Uscita 3	[USE Blocco menù personalizzato**
BB 7 Banda morta 1	REY3 Tipo allarme 3	OPE Blocco pagina operativa
P .d2 Menù PID 2	Rhy3 Isteresi allarme 3	5EE Blocco pagina setup
OPE Pagina operazioni	LRE3 Da riconoscere 3	[RL] Blocco menù calibrazione
Pb 2 Banda proporzionale 2	5 IL 3 Spegnimento 3	
IE 2 Integrale 2	5 ,d3 Lati attivi allarme 3	ଧାନ 9 Menù diagnostica
rE 2 Reset 2	L9c3 Logica allarme 3	Fc E 9 Pagina factory
JE 2 Derivativo 2	Rnu∃ Indicatore allarme 3	P7dL Numero modello
Parametro derivativo 2	O I II Monù usoite 4	GREE Data di fabbricazione
br 52 Accensione rapida 2	Duby Menù uscita 4	5 _n I Numero seriale 1
[E 2 Tempo del ciclo 2	SEL Pagina setup	5n2 Numero seriale 2
FY52 Isteresi 2	<u>『ヒー</u> y Uscita 4 『 유ヒy y Tipo allarme 4	5 of E Numero ID software
db ∂ Banda morta 2	Rhyy lsteresi allarme 4	IE 92 Abilitazione hardware dell'ingresso 2
OLOO Mani allarres	LREY Da riconoscere 4	Revisione software REY I Hardware uscita 1
RL アク Menù allarme	5 IL 4 Spegnimento 4	IIE Y I Hardware uscita 1 IIE Y I Hardware uscita 2
OPE Pagina operazioni	5,64 Lati attivi allarme 4	DE 93 Hardware uscita 3
R2Lo Allarme 2 basso R2h Allarme 2 alto	L 9c 4 Logica allarme 4	BE 33 Hardware uscita 4
R3Lo Allarme 3 basso	Rnu Y Indicatore allarme 4	Eoub Prova uscita
R3h, Allarme 3 alto	RouE Uscita analogica 4	d 15P Prova display
RYL O Allarme 4 basso	Prc4 Tipo di processo 4	hr E 5 Alta risoluzione
RYH, Allarme 4 alto	R h , Uscita analogica alta	RP7b Temperatura ambiente
	R L o Uscita analogica bassa	RcnE Conteggi A-D ambiente
	RERL Offset uscita analogica	Conteggi A-D canale 1
	BAU Baud rate Rddr Indirizzo	Conteggi A-D canale 2
	[TUBE] HIGHIZZU	ESHE Localizzazione guasti
		L .nE Frequenza di rete
*Aggiunto se selezionata la versione a rampa del	Nota: Ciò che vedete dipende dalle opzioni e	La Factory Page include i parametri di
termoregolatore (96AA).	impostazioni incluse nel vostro termoregolatore.	calibrazione che non sono necessari per l'uso
**Rimosso se selezionata la versione a rampa		quotidiano del termoregolatore.

^{**}Rimosso se selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96 $_$ - $_$ - $_$ -AA $_$).

Navigazione base per nuovi utenti

Utilizzare l'esempio per apprendere come utilizzare i tasti e i display. Per ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche di controllo disponibili nella Serie 96, consultare il Capitolo Cinque. Per una tabella di tutti i parametri e i valori, consultare il Capitolo Sei.

Configurare il Termoregolatore

Per configurare il termoregolatore in modo che sia conforme alla vostra applicazione, andare su Impostare Pagina, selezionare il menù e impostare i parametri del sistema, le sue entrate e le uscite.

Far	re quanto segue	Premere questi tasti	Vedrete*
1	Andare dalla Home Page alla Pagina Setup.	Premere la freccia-su • e quella giù • per 6 secondi.	Dopo 3 secondi nel display inferiore appare la Pagina delle Operazioni; dopo 6 secondi l'Impostare Pagina appare nel display inferiore. Un menù appare nel display superiore.
2	Per entrare scegliere un menù.	• Tasto freccia-su.	La Pagina Setup rimane nel display inferiore mentre i nomi del menù appaiono nel display superiore.
3	Andare a un parametro.	Tasto di avanzamento ⑨ .	I parametri del menù appaiono nel display inferiore e i valori nel display superiore. (Nota: Quando si accede a un menù, il display cambia. Invece della Pagina Setup e del menù, vedete parametro e valore.)
4	Scegliere un valore	Tasto freccia-su, finché non si raggiunge il valore desiderato.	I valori appaiono nel display superiore quando il parametro è nel display inferiore.
5	Impostare un valore e proseguire verso il parametro successivo.	Tasto di Avanzamento (quando appare sul display il valore scelto).	Vedrete il valore scelto nel display superiore. Dopo aver premuto il tasto Avanzamento, il parametro successivo appare nel display inferiore, con uno dei suoi valori nel display superiore. Valori auto-enter dopo cinque secondi.
Son	mmario Per sele	zionare o scegliere:	Premere il tasto freccia-su ⊙ o il tasto ▽ freccia-giù.
		starsi o cambiare loca: pagina o in un menù	

^{*}Ciò che vedete dipende dalle opzioni incluse nel vostro termoregolatore.

5

Capitolo Cinque Caratteristiche

II Sistema

Menù Personalizzato (brevetto in corso di concessione)

Il Menù personalizzato fornisce un sistema rapido e conveniente per monitorare e modificare impostazioni usate piuttosto frequentemente. Si può accedervi direttamente dalla Home page digitando il tasto .

E' possibile creare il proprio Menù personalizzato utilizzando fino a 16 fra i paramentri attivi indicati nella lista seguente. Quando un parametro viene inserito nel Menù personalizzato, vi si può accedere sia attraverso il Menù personalizzato che dal menù originale. Se si modifica un parametro nel Menù personalizzato, questo viene cambiato automaticamente anche nel menù originale. Altresì, modificando un parametro nel menù originale, esso viene modificato automaticamente anche nel Menù personalizzato.

Se il Menù personalizzato non viene assemblato, vi appariranno automaticamente quattro parametri di default.

Per cambiare i parametri del Menù personalizzato premere sia il tasto 🕲 che quello 🖾 per 6 secondi. Questo vi farà accedere direttamente alla Factory page. Il Menù personalizzato [[USE] è il primo menù della Pagina factory. Per accedere alla prima selezione del menù digitare il tasto . La scelta dei parametri apparirà nel display superiore e il numero di selezione apparirà nel display inferiore. Utilizzare il tasto **O** o **O** per modificare i parametri selezionati nel display superiore. Se non si desidera l'apparizione di un parametro, selezionare **par**E. Per cambiare le altre 15 selezioni, premere 9 per selezionare un posto nel menù, da P 1 a P 16, nel display inferiore e usare il tasto • o per cambiare il parametro selezionato nel display superiore.




Figura 5.1 — Parametri disponibili per il Menù personalizzato (*selezioni preimpostate).

Nota: Il Menù personalizzato non apparirà se è stata ordinata l'opzione del software a rampa (96XX-XXXX-AAXX).

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.1

Calcolo automatico parametri PID

Il calcolo automatico parametri PID permette al termoregolatore di esplorare la sensibilità di risposta del sistema per determinare un'efficace impostazione dei parametri per il controllo PID. Per fare questo si attraversa diverse volte un valore impostato di calcolo automatico dei parametri e poi si effettua un controllo col normale valore impostato usando i nuovi parametri.

Utilizzare il valore impostato di calcolo automatico dei parametri PID [#£5] (Menù utente) per selezionare il valore da impostare temporaneamente, come percentuale del normale valore impostato, che sarà messo a punto dal termoregolatore. Cancellare o dare inizio al procedimento di calcolo automatico con Calcolo automatico parametri PID [#u] (Menù utente).

Nei modi solo-riscaldamento o solo-raffreddamento l'unica opzione possibile è **LunE**.

Nei modi caldo/freddo o freddo/caldo sono disponibili tre opzioni:

EunE regola contemporaneamente sia il caldo che il freddo. Ciò si dimostra appropriato se il sistema opera solitamente sia col contributo di caldo che freddo, come una camera climatica.

[P.d] regola solo il set 1 PID. Si dimostra appropriato per regolare il calore di un'applicazione su estrusore nel modo endotermico.

P.d2 regola solo il set 2 PID. Si dimostra appropriato per regolare il gruppo di raffreddamento di un'applicazione su estrusore nel modo esotermico.




Figura 5.2a — Calcolo automatico parametri PID.

ATTENZIONE: Scegliere un valore impostato per il calcolo automatico dei parametri PID in grado di proteggere il vostro prodotto da eventuali danni dovuti a sovraelongazione o sottoelongazioni durante le oscillazioni del calcolo automatico. Se il prodotto è sensibile selezionare attentamente il valore impostato, al fine di prevenire danni al prodotto.

Limite di potenza

Un limite di potenza lato alto e un limite di potenza lato basso impostano la massima uscita di potenza fra due intervalli.

Un limite di potenza lato basso limita l'uscita a una percentuale di potenza di uscita massima mentre la temperatura di processo o valore è inferiore al valore impostato del limite di potenza.

Un limite di potenza lato alto limita l'uscita a una percentuale di potenza di uscita massima mentre la temperatura di processo o valore è superiore al valore impostato del limite di potenza.

I limiti di potenza operano allo stesso modo in una applicazione di raffreddamento, ma i valori negativi sono convertiti a valori assoluti (positivi) per determinare se l'intervallo è inferiore o superiore all'insieme dei limiti di potenza.

Il limite di potenza lato basso può essere esaminato o modificato per mezzo del Limite di potenza alto inferiore [PL_b] (Menù globale).

Il limite di potenza laterale elevato può essere esaminato o modificato per mezzo del Limite di potenza alto superiore [PL R] (Menù globale).

Il valore impostato del limite di potenza può essere esaminato o modificato per mezzo del Valore impostato del limite di potenza [PLSP] (Menù globale).

L'effettiva potenza di uscita può essere esaminata per mezzo dell'Uscita percentuale $\boxed{\textbf{\textit{Pcnb}}}$ (Menù monitor).




Figura 5.2b — Limiti di potenza.

5.2 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

Ingresso

Calibrazione della differenza tra temperatura reale e temperatura indicata

La calibrazione della differenza tra temperatura reale e temperatura indicata consente a uno strumento di compensare l' imprecisione di un sensore, la resistenza dei cavi o altri fattori che affliggono il valore di ingresso. Una compensazione positiva aumenta il valore d'ingresso, mentre una negativa lo diminuisce.

Il valore di compensazione dell'ingresso 1 può essere esaminato o modificato per mezzo di calibrazione della differenza tra temperatura reale e temperatura indicata 1 [FRL] (Menù utente).




Figura 5.3a — Calibrazione della differenza tra temperatura reale e temperatura indicata.

Costante Temporale del Filtro

Un filtro a tempo smorza un segnale d'ingresso applicando una costante temporale del primo ordine al segnale.

E' possibile così filtrare sia il valore visualizzato che entrambi i valori; quello visualizzato e quello di controllo. Filtrare il valore visualizzato rende più facile il monitoraggio. Filtrare il segnale può migliorare le prestazioni di controllo dei PID in un sistema rumoroso o molto dinamico.

Esaminare o modificare il filtro temporale dell'ingresso 1 per mezzo di Filtro software dell'ingresso 1 [Ftr] (Menù ingresso 1). Un valore positivo incide solo sui valori esaminati. Un valore negativo incide sia sui valori esaminati che su quelli di controllo.




Figura 5.3b — Segnali di ingresso filtrati e non filtrati.

Scelta del sensore

Configurare il termoregolatore per adattare il dispositivo d'ingresso, che di solito è una termocoppia, un RTD o un trasmettitore di processo. Quando si seleziona un dispositivo di ingresso il termoregolatore imposta automaticamente la linearizzazione dell'ingresso per adattare il sensore.

Esso imposta anche i limiti alto e basso che, a turno, limitano i valori dell'intervallo alto e basso.

Utilizzare il Tipo sensore 1 **[5£n]** e l'Ingresso 1 **[1n]** (Menù ingresso 1) per selezionare il sensore appropriato per l'ingresso 1.

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.3

Intervallo Basso e Intervallo Alto

Il termoregolatore costringe il valore impostato ad essere compreso fra l'intervallo alto e l'intervallo basso. L'intervallo alto non può superare il limite alto del sensore o essere inferiore all'intervallo basso. L'intervallo basso non può essere inferiore al limite basso del sensore o superiore rispetto all'intervallo alto.

Utilizzare il valore impostato 1 (Home page), l'Intervallo basso 1 <u>r []</u>, l'Intervallo alto 1 <u>r h !</u> (Menù ingresso 1) per selezionare o esaminare valori per i parametri corrispondenti all'ingresso 1.




Figura 5.4a — Intervalli del sensore.

Ingresso di Evento

Con un ingresso di evento un operatore può eseguire certe operazioni in un sistema, aprendo o chiudendo un interruttore o applicando un segnale logico de al termoregolatore. Questa caratteristica può rendere un sistema più conveniente e sicuro.

Utilizzare Stato ingresso di evento **E 5** (Menù monitor) per leggere lo stato di un parametro di ingresso di evento.

Utilizzare Funzione di evento **E** Fn (Menù ingresso 2) per selezionare il modo in cui un evento influenzerà il sistema.

TonE L'evento non influenzerà il sistema.

5P Passare al valore impostato di evento.

ROFF Spegnere le uscite di controllo e disinserire gli allarmi.

EDFF Spegnere le uscite di controllo.

LEE Chiudere la tastiera.

R-17 Passare al modo manuale.**

EunE Iniziare il calcolo automatico parametri PID.

AL Cancellare un allarme.

[51 01] Spegnere tutto eccetto il valore primario impostato (automatico o manuale). Una volta selezionato, se il profilo non funziona (modo non a rampa) il comando chiuderà l'utilizzatore fuori da tutti i parametri eccetto il valore impostato e le uscite di evento.

LUE Attendere l'ingresso di evento.*

Pausa.*

Fill Profile 1.*

F , L 2 Profilo 2.*

hold Attendere.*

Rb5P Abortisce il valore impostato.*

Utilizzare Condizione di evento **Eco** (Menù ingresso 2) per selezionare la condizione che innescherà un evento.

Lo Basso, genera un evento mentre la tensione è bassa (interruttore chiuso).

Alto, genera un evento mentre la tensione è alta (interruttore aperto).

r,**5**E Aumento, cambia uno stato di evento quando la tensione da bassa diventa alta.

FRLL Caduta, cambia lo stato di evento quando la tensione da alta diventa bassa.




Figura 5.4b — Ingressi di evento.

5.4 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

^{*}Questi parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ $_$ - $_$ - AA $_$).

^{**}Questi parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Ritrasmissione di un valore impostato da remoto

La ritrasmissione consente a un'uscita di ritrasmettere un segnale analogico che può servire come variabile di ingresso per un altro dispositivo. Il segnale può servire come valore impostato da remoto per un altro termoregolatore o essere usato come ingresso per un registratore grafico che documenti le prestazioni del sistema nel tempo.

Con la possibilità di impostare un valore da remoto un valore impostato può essere ricevuto da un altro dispositivo o termoregolatore. Questa flessibilità consente all'uscita di un termoregolatore di controllare il valore impostato di altri termoregolatori per applicazioni concatenate o multi-zona.

Per utilizzare un valore impostato da remoto un termoregolatore Serie 96 deve essere equipaggiato con un hardware di Ingresso 2 (96_1 - _ _ _ _ _ _).

Zona 1

Per usare la ritrasmissione, un termoregolatore Serie 96 deve essere fornito di una scheda di Ritrasmissione Universale installata nell'uscita 4 (96__-___M -___). Selezionare l'uscita graduando con Uscita analogica bassa **F** Lo e Uscita analogica alta **F** h (Menù Uscita 4). Impostare una differenza tra temperatura reale e temperatura indicata per l'intervallo di uscita per mezzo di offset uscita analogica **F** [R] (Menù uscita 4). Esempio: ritrasmettere il valore impostato da 50° a 250°C e impostare **R** Lo da 50°, **R** h a 250°.

Selezionare il valore che verrà rappresentato da uscita 4 con Uscita analogica **Rout** (Menù uscita 4).

OFF ritrasmissione non attiva.

Proc ritrasmette il valore di processo.

5P ritrasmette il valore impostato.

Penk ritrasmette l'uscita di potenza percentuale.

Zone 2 e 3

Per graduare il segnale di ingresso del valore impostato da remoto, scegliere il valore impostato per il minore segnale di ingresso 2 [] (Menù ingresso 2) e il valore per il maggiore segnale di ingresso per mezzo di [] (Menù ingresso 2). Per esempio, se si vuole che 4-20mA rappresentino un valore impostato da 50° a 250°, impostare [] su 50 e [] su 250. A mano a mano che il segnale ingresso 2 varia tra 4 e 20mA, il valore impostato da remoto varierà da 50° a 250°.

Utilizzare il parametro Locale-Remoto L-r
(Menù utente) per passare dal valore impostato locale L a quello impostato da remoto r




Figura 5.5 — Ritrasmissione di un valore impostato da remoto.

Nota: La caratteristica di ritrasmissione non apparirà se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96XX-XXXX-AAXX).


Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.5

Metodi di Controllo

Acceso-Spento

L'azione di controllo Acceso-Spento apre o chiude l'uscita, a seconda del valore di ingresso, del valore impostato e del valore di isteresi. Il valore di isteresi indica di quanto il valore di processo deve deviare dal valore impostato verso l'uscita. Aumentando il valore diminuisce il numero di volte in cui l'uscita si svolgerà per cicli. Diminuendo l'isteresi aumenta la controllabilità. Con l'isteresi a 0 il valore di processo sarà più prossimo al valore impostato, ma l'uscita si aprirà e chiuderà più spesso, causando il "crepitio".

Impostare Banda proporzionale 1 [Pb] (Menù PID 1) su 0 per impostare il termoregolatore sulla modalità di controllo acceso-spento. Impostare isteresi uscita 1 con Isteresi 1 [hy5] (Menù PID 1).






Figura 5.6a — Comando acceso-spento per raffreddamento e riscaldamento.

Proporzionale

Alcuni processi devono mantenere una temperatura o valore di processo più prossimo al valore impostato di quanto possa fare un comando acceso-spento. Il controllo proporzionale fornisce un controllo più preciso, regolando l'uscita quando la temperatura o il valore di processo si trovano all'interno di una banda proporzionale. Quando il valore si trova all'interno della banda il termoregolatore regola l'uscita in base a quanto il valore di processo è prossimo al valore impostato: all'aumentare della vicinanza del valore di processo col valore impostato, diminuisce l'erogazione. Il processo è simile a quello che si verifica quando con l'auto vi trovate in prossimità di uno stop e diminuite la pressione sul pedale dell'acceleratore. Si trattiene l'oscillazione della temperatura o del valore di processo, che altrimenti, con un semplice comando acceso-spento sarebbe più accentuata.

Per mezzo del comando proporzionale il livello di potenza dell'uscita uguaglia (il valore impostato meno il valore di processo) diviso la banda proporzionale. La banda proporzionale PID 1 può essere esaminata o cambiata con Banda proporzionale 1 [Pb !] (Menù PID 1).




Figura 5.6b — Comando proporzionale.

5.6 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

Proporzionale più Integrale (PI)

La distanza dal valore impostato causata dal comando proporzionale può essere corretta aggiungendo un comando integrale (reset) al sistema. Quando il sistema ha fissato il valore integrale, il comando (reset) porta la temperatura o valore di processo più vicina al valore impostato. L'integrale (reset) determina la velocità di correzione. Comunque questo potrebbe aumentare la sovraelongazione che si verifica all'avvio o quando il valore impostato viene modificato. Un'azione integrale troppo violenta (reset) renderà instabile il sistema.

L'integrale (reset) è azzerato quando il valore di processo è esterno alla banda proporzionale.

Il reset viene misurato in ripetizioni per minuto. Un basso valore di reset causa una lenta azione integrante.

L'integrale viene misurato in minuti per ripetizione (il contrario rispetto al reset). Un basso valore integrale causa una rapida azione integrante.

Esaminare o cambiare il valore di integrale o reset di uscita 1 con Integrale 1 [] o Reset 1 [] [] (Menù PID 1). L'integrale appare se Tipo di Unità [] [] (Menù globale) è impostato su [] [] . Il reset appare se [] [] è impostato su [] [] [] []

Valore integrale Valore di reset equivalente

1 ripetizione per minuto
0.5 ripetizioni per minuto
0.33 ripetizioni per minuto
0.25 ripetizioni per minuto

Tavola 5.7 — Conversione tra valore integrale e reset.




Figura 5.7a — Comando proporzionale più integrale.

Proporzionale più Integrale più Derivativo (PID)

Utilizzare il comando derivativo (rate) per minimizzare la sovraelongazione in un sistema controllato PI. Il derivativo (rate) aggiusta l' erogazione basandosi sul tasso di variazione nel valore di temperatura o di processo. Un eccesso di derivativo (rate) renderà pigro il sistema.

L'azione rate è attiva esclusivamente quando il valore di processo rientra nel doppio del valore proporzionale dal valore impostato.

Esaminare o modificare il parametro derivativo o rate dell'uscita 1 con Derivativo 1 [JE] o Rate 1 [FR] (Menù PID 1). Il derivativo appare se Tipo di Unità [Jn, E] (Menù globale) è impostato su [S]. Il rate appare se [Jn, E] è su [JS].




Figura 5.7b — Comando PID.

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.7

Set di Parametri PID Duale

In un'applicazione in cui un'uscita è assegnata al riscaldamento e l'altra al raffreddamento, ciascuna avrà un set di parametri PID duale e bande morte separate. I parametri di riscaldamento entrano in funzione quando la temperatura di processo è inferiore rispetto al valore impostato e i parametri di raffreddamento entrano in funzione quando la temperatura di processo è superiore rispetto al valore impostato.

Parametri PID 1 applicati a uscita 1; parametri PID 2 applicati a uscita 2. Esaminare o modificare i parametri PID 1 e PID 2 nei menù PID 1 e PID 2 (Pagina operazioni).




Figura 5.8a — Set di parametri PID duale.

Banda Morta

Nell'applicazione di un set di parametri PID duale le bande morte che si trovano sotto e sopra il valore impostato possono essere utilizzate per risparmiare energia e conservare un'applicazione, mantenendo una temperatura di processo entro un intervallo accettabile. Spostare l'effettivo valore impostato di raffreddamento e di riscaldamento, trattiene i due sistemi dal combattere l'un con l'altro.

L'azione proporzionale cessa quando il valore di processo è all'interno della banda morta. L'azione integrale continua a portare la temperatura di processo al valore impostato. Quando il valore della banda morta è zero, l'elemento di riscaldamento diviene attivo quando la temperatura scende sotto al valore impostato e l'elemento di raffreddamento si accende quando la temperatura eccede il valore impostato.

La banda morta per l'uscita 1 può essere esaminata o modificata per mezzo di Banda morta 1 [] [] (Menù PID 1). La banda morta per l'uscita 2 può essere esaminata o modificata per mezzo di Banda morta 2 [] (Menù PID 2).




Figura 5.8b — Banda morta di raffreddamento.

5.8 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

Uscita Burst Fire

L'uscita burst fire fornisce potenza di uscita uniforme col livello più basso di rumore (RFI). L'accensione rapida è il metodo preferito per controllare un carico resistivo, fornendo una base di tempo molto breve per una maggiore durata del riscaldatore.

Il termoregolatore determina quando la sinusoide ac attraverserà il punto di 0-volt poi, solo a questo punto, accende o spegne il carico minimizzando l' RFI.

L'uscita burst fire per l'uscita 1 può essere inserita o disinserita con Accensione rapida 1 $\fbox{br5}$ (Menù PID 1). L'uscita burst fire per l'uscita 1 richiede o un'uscita ad impulsi (96_ _-C _ _ _ - _ _) o un relé allo stato solido (96_ _-K _ _ _ _ _).

L'uscita burst fire per l'uscita 2 può essere inserita o disinserita per mezzo di Accensione rapida 2 [b-52] (Menù PID 2). L'uscita burst fire per l'Uscita 2 richiede o un'uscita ad impulsi (96__-_ C __-__) o un relé allo stato solido (96__-_ K __-__).




Figura 5.9a — Uscita burst fire.

Rampa al Valore Impostato

La rampa protegge materiali e sistemi che non possono tollerare rapidi cambiamenti di temperatura. Il valore del parametro derivativo a rampa è il grado massimo di cambiamento della temperatura per minuto o ora.

OFF rampa non attiva.

5*E* rampa all'avvio.

<u>5</u>EPE rampa all'avvio o al modificarsi del valore impostato.

Selezionare se il parametro derivativo è in gradi per minuto o per ora selezionando Scala a rampa [P 5] (Menù globale). Impostare la pendenza della rampa per mezzo di ramp rate [PRE] (Menù globale).




Figura 5.9b — Rampa al valore impostato.

Nota: Il modo a rampa non apparirà se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96XX-XXXX-AAXX).

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.9

Allarmi

Un allarme entra in funzione, generalmente avvisando l'operatore, quando la temperatura di processo abbandona un intervallo definito. L'utente può configurare in che modo e in quali condizioni l'allarme si deve attivare e impostarne lo spegnimento automatico in caso di cessata condizione d'allarme.

Valore Impostato di Allarme

Il valore impostato di allarme alto definisce il livello di temperatura che azionerà un allarme lato alto. Il valore impostato di allarme alto deve essere superiore al valore impostato di allarme basso e inferiore al limite alto dell'intervallo del sensore.

Il valore impostato di allarme basso definisce il livello di temperatura che azionerà un allarme lato basso. Il valore impostato di allarme basso deve essere inferiore al valore impostato di allarme alto e superiore al limite basso dell'intervallo del sensore.

Il valore impostato di allarme di processo o di deviazione per l'uscita 2 può essere esaminato o modificato per mezzo di Allarme 2 alto **R2h.** e Allarme 2 basso **R2Lo** (Menù allarme).

Isteresi Allarme

Modbus Register #720 r/w; valori: (1-9999).

L'isteresi allarme è una zona che si trova all'interno di ogni valore impostato di allarme. Tale zona si definisce aggiungendo il valore isteresi al valore impostato di allarme basso o sottraendo il valore isteresi dal valore impostato di allarme alto.

Un allarme scatta quando il valore di processo raggiunge il valore impostato di allarme alto o basso. L'isteresi sull'allarme stabilisce di quanto il processo deve rientrare nell'intervallo operativo normale prima che l'allarme si spenga.

Il valore di isteresi di allarme per l'uscita 2 può essere esaminato o modificato per mezzo di Isteresi 2 [hy52] (Menù uscita 2).




Figura 5.10 — Impostazione allarme.

Allarme di Processo o di Deviazione

Un allarme di processo utilizza uno o due valori impostati assoluti per definire la condizione di un allarme.

Un allarme di deviazione utilizza uno o due valori impostati, definiti relativi al valore impostato di controllo. I valori impostati di allarme alto e basso vengono calcolati sommando e/o sottraendo i valori di differenza tra temperatura reale e temperatura indicata dal valore impostato di controllo. Se il valore impostato cambia, la finestra definita dai valori impostati di allarme cambia automaticamente con esso.

Tipo allarme 2 [FFY2] (Menù uscita 2) consente di esaminare o modificare se l'allarme uscita 2 funzionerà come allarme di processo o di deviazione.

Il valore di deviazione allarme dell'uscita 2 può essere esaminato o modificato per mezzo di Allarme 2 alto (RZL) e Allarme 2 basso (RZL) (Menù allarme).

5.10 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

Allarme da Riconoscere

Modbus Register #721 r/w; valori: No (0), Si (1).

Un allarme da riconoscere resterà attivo anche dopo che sono cessate le condizioni che lo hanno fatto scattare. Può essere disinserito esclusivamente dall'utente. Un allarme da non riconoscere si disattiverà automaticamente al cessare delle condizioni che lo hanno fatto scattare.

L'allarme da riconoscere 2 [IRE] (Menù uscita 2) consente di esaminare o modificare se l'allarme dell'uscita 2. Una condizione di allame da riconoscere che é stata modificata può essere resettata premendo il tasto infinito ②.




Figura 5.11a — Allarme da riconoscere.

Allarme Silenziato

Modbus Register #722 r/w; valori: No (0), Si (1). Allarme silenziato ha due utilizzi:

- 1. E' spesso usato per consentire a un sistema di riscaldarsi dopo l'avvio. Con l'allarme silenziato inserito l'allarme non scatta quando la temperatura iniziale di processo è inferiore al valore impostato di allarme basso. La temperatura di processo deve entrare nell'intervallo operativo normale dietro alla zona di isteresi per attivare la funzione allarme.
- 2. Allarme silenziato inoltre consente all'utente di disinserire l'uscita allarme mentre il termoregolatore si trova in stato di allarme. La temperatura di processo deve entrare nell'intervallo operativo normale dietro la zona d'isteresi per attivare la funzione uscita allarme.

Se l'uscita di un termoregolatore Serie 96 sta funzionando come allarme di deviazione, l'allarme viene spento al variare del valore impostato finché il valore di processo rientra nell'intervallo operativo normale. Spegnimento 2 [5][2] (Menù uscita 2) consente di esaminare o modificare se l'allarme silenziato è inserito.

Se Indicatore Allarme 2 [Rnu2] (Menù uscita 2) è impostato su [YE5], la spia dell'indicatore dell'uscita 2 resterà accesa e sul display apparirà un messaggio d'allarme, anche se l'uscita dell'allarme è spenta.




Figura 5.11b — Allarme silenziato.

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.11

Errori

Rilevamento Circuito Aperto

Modbus Register #210 r; valori: Cancellare (0), Errore (1).

Il rilevamento di circuito aperto può avvisare l'utilizzatore riguardo a problemi al lato di entrata o di uscita del circuito di controllo. Esso funziona esclusivamente quando il termoregolatore è in modalitá PID. Un errore di circuito aperto si innesca quando all'uscita di controllo è applicata una potenza del 100 percento per un periodo di tempo che equivale all'impostazione dell'integrale (o inverso del valore di reset) senza che l'entrata registri una modifica di 5° (°F o °C).

Il rilevamento di circuito aperto può essere inserito o disinserito per mezzo di rilevamento circuito aperto **[PLP]** (Menù globale).

Se si verifica un errore di circuito aperto le uscite del termoregolatore si chiuderanno e **[]PLP** lampeggerà nel display superiore del termoregolatore. Chiudere il sistema, controllare i cavi di entrata e uscita e i relativi dispositivi.

Errori del Sistema (numeri errore nel display superiore, messaggio errore nel display inferiore)

Modbus Register #209 r; (valori nelle parentesi qui di seguito).

Vedere l'appendice, pagina A.2, nella parte posteriore del manuale per limite localizzazione guasti circa i codici di errore.

E- 4

(4) Errore 4 indica la presenza di un malfunzionamento di RAM.

Er 5 EEc5 (5) Errore 5 indica memoria non volatile errore somma di controllo.

Er 5

(6) Errore 6 indica un malfunzionamento di ROM

Er 7

(7) Errore 7 indica un guasto all'hardware.

hard

Er 8 PLu9 (8) Errore 8 indica un errore del modulo.

Er 9

(9) Errore 9 indica un errore di configurazione.

Er 10

(10) Errore 10 indica che un modulo è stato sostituito.

Er II

(11) Errore 11 indica che è stato istallato un nuovo software.

Er 12

(12) Errore 12 indica che i dati di calibrazione sono danneggaiati.

Er 13

(13) Errore 13 indica un timeout analogicodigitale.

Er 14

(14) Errore 14 indica un timeout EEPROM seriale.

Er 15

(15) Errore 15 indica una nuova unità.

nEbd

Er 16 Addr (16) Errore 16 indica un indirizzo EEPROM non valido.

Errori di Ingresso (numero dell'errore nel display in alto, uscita percentuale nel display in basso)

Modbus Register #101 r; (valori indicati nella parentesi qui di seguito).

Err 1

(0) Errore 1 indica che l'ingresso è troppo basso per essere misurato.

Err2

(1) Errore 2 indica che l'ingresso è sotto l'intervallo del sensore.

Err3

(2) Errore 3 indica che l'ingresso è sopra l'intervallo del sensore.

Erry

(3) Errore 4 indica che l'ingresso è troppo grande per essere misurato.

5.12 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

Controllo di uscita in caso di rottura del sensore

Quando il sensore si apre (si guasta), il termoregolatore commuta l'operazione da automatica a manuale. Se il controllo di uscita in caso di rottura del sensore è attivo quando il sensore si guasta, l'uscita di controllo (o le uscite) resterà stabile.

Se Modalità di guasto **FRIL** (Menù globale) è impostato su **BPL 5** e il processo si è stabilizzato a ± 5 percento del livello di potenza di uscita per 2 minuti prima che il sensore si guastasse, e il livello di potenza è inferiore al 75 percento, il termoregolatore commuta su operazione manuale all'ultimo livello automatico di potenza. Se queste condizioni non si verificano, l'uscita raggiunge una potenza dello 0 percento (uscita disattivata).

Quando il termoregolatore ritorna sul controllo ad anello chiuso, utilizza il precedente valore impostato.




Figura 5.13 — Controllo di uscita in caso di rottura del sensore.

Nota: Il controllo di uscita in caso di rottura del sensore non apparirà se è stata ordinata l'opzione software a rampa. (96XX-XXXX-AAXX).

Comunicazioni

Un termoregolatore Serie 96 può anche essere programmato e monitorato connettendolo con un personal computer o con un PLC via comunicazione seriale. Per usare questa opzione di comunicazione, un termoregolatore Serie 96 deve essere fornito di un pannello di comunicazione EIA/TIA 485 (96_ _ - _ _ U - _ _ _) o EIA/TIA 232 (96_ _ - _ _ R - _ _ _) istallato per l'Uscita 4.

L'utilizzo di EIA/TIA 485 richiede l'uso da parte del vostro PC o PLC dell'interfaccia half duplex EIA/TIA 485. Servirsi di un convertitore di interfaccia in grado di comunicare in half-duplex quando si utilizza un PC o un PLC con una porta di comunicazioni EIA/TIA 232. Per comunicare con più di un comando utilizzare l'opzione EIA/TIA 485. Questa opzione supporta direttamente fino a 32 dispositivi su una rete.

Per esaminare o modificare le impostazione del termoregolatore con un personal computer, è necessario impiegare un software che utilizzi il protocollo Modbus RTU per leggere o scrivere ai registri nel termoregolatore. Per i registri Modbus vedere al Capitolo Sei. Questi registri contengono i valori parametro che determinano come il termoregolatore funzionerà e i valori che riflettono quelli di attuali di ingresso e uscita del sistema.

I punti decimali non vengono inviati o ricevuti nel Modbus. Per determinare le locazioni del punto decimale, leggere il parametro decimale [JEII]. Per esempio, 127,5 gradi si scrivono 1275 gradi col parametro decimale impostato su 0,0.

I parametri che si riferiscono a comunicazioni appaiono nel Menù uscita 4 (Pagina di impostazione). Adattare il Baud rate **bryd** a quello del computer e selezionare un Indirizzo **Bddr** per il termoregolatore Serie 96.

Watlow Serie 96 Caratteristiche ■ 5.13

Annotazioni

5.14 ■ Caratteristiche Watlow Serie 96

6 Capitolo Sei **Parametri**

Home page

Il display inattivo mostra uno dei seguenti gruppi di dati, dipendenti dalla configurazione del termoregolatore. Il primo gruppo appare nel display superiore, il secondo in quello

11110110101				
Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
96 Processo 1 100 valore impostato Monitorare il valore di processo 1 e modificare i valori impostati.	OFF Spento		100 r 300 r/w	Attivo: Sempre Attivo se il valore impostato di evento non è attivo e il Modo locale o da remoto (Menù utente) è impostato su [[(locale) o Modalità operativa auto-manuale (Menù utente) è impostato su Ruto (automatico). OFF appare sotto il valore [[[[[[[[[[[[[[[[[[[
yalore impostato da remoto** Monitorare il valore di processo 1 e i valori impostati da remoto.	Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1		100 r 202 r	Attivo: Sempre Attivo se il valore impostato da remoto è attivo e il Modo locale o da remoto L-r (Menù utente) è impostato su r (remoto) e la Modalità operativa automanuale (Menù utente) è impostata su Ruko (automatico).

^{**}Questi paramentri vengono eliminati se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Per informazioni riquardanti parametri per creare profili a rampa e attesa nelle versioni a rampa dei termoregolatori Serie 96, vedere il Capitolo Sette del presente manuale.

NOTA: Per vedere come sono raggruppate le pagine, i menù e i parametri, vedere pagina A.13.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Monit proce	Processo 1 Valore impostato di evento** torare il valore di sso 1 e i valore stati di evento.	Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1		100 r 202 r	Attivo: Sempre Attivo se la Funzione di evento [E Fn] (Menù ingresso 2) è impostata su SP (Valore impostato di evento), se esiste una condizione di evento e se la Modalità operativa auto- manuale (Menù utente) è impostata su Ruko (automatico).
Monit proce valore manu I Parame Menù pe	Processo 1 Valore impostato manuale** torare il valore sso 1 e modificare il e impostato talmente. etri selezionati nel resonalizzato (Pagina appariranno qui.	Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1 modi di riscaldamento: da 0,0 a 100,0 modi di raffreddamento: da -100,0 a 0,0 modi di riscaldamento/ raffreddamento: da -100,0 a 100,0		100 r 310 r/w	Attivo: Sempre Attivo se la Modalità operativa auto-manuale (Menù utente) è impostata su [778] (manuale), o se c'è un errore.
**0		liminati ao à stata audina	- II.		(05

^{**}Questi paramentri vengono eliminati se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Per informazioni riguardanti parametri per creare profili a rampa e attesa nelle versioni a rampa dei termoregolatori Serie 96, vedere il Capitolo Sette del presente manuale.

NOTA: Per vedere come sono raggruppate le pagine, i menù e i parametri, vedere pagina A.13.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

6.2 ■ Parametri Watlow Serie 96

Pagina operazioni

La Pagina operazioni contiene cinque menù:

5	- 	- 	I	I
Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Selezionare pagina operazioni Entrare in un menù operazioni.	Monitor USEr Utente Pid! PID 1 Pid? PID 2 (se l'uscita 2 è attiva) RLM Allarme (se ci sono allarmi attivi)			E' attivo se il Blocco pagina operazioni (Menù blocco/Pagina factory) non è impostato su [h idE].
Menù monitor Pagina operazioni	Valore comms (0)			
Processo 2** Monitorare il valore di processo 2.			105 r	E' attivo se l'Ingresso 2 (Menù ingresso 2) non è impostato su OFF o E n e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h dE.
Pene Uscita percentuale Monitorare il livello di potenza dell'uscita di controllo.			103 r	E' attivo se il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h id].
Valore impostato di rampa** Monitorare il valore impostato di rampa.			203 r	E' attivo se il Modo a rampa (Menù globale) è impostato su DFF e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h id E .
E 5E Stato ingresso di evento Monitorare lo stato d'ingresso di evento.	<u> </u>		201 r	E' attivo se E F n (Menù ingresso 2) non è impostato su non E e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h d .
USEr Menù utente OPEr Pagina operazioni				
operativa automanuale Selezionare se il termoregolatore è sotto il controllo automatico o manuale.	Ruko Modo automatico (0) P78n Modo manuale (1)	Ruto (0)	301 r/w	E' attivo se il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h.idE].

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
***I numeri nelle parentesi sono ordinali/enumeratori per l'utilizzo in comunicazioni Modbus.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Dare un ca	Calcolo automatico parametri PID e l'avvio o cancellare alcolo automatico metri PID.	cancellare un calcolo automatico parametri PID in corso (0) Lune dare l'avvio a un calcolo automatico parametri PID (1) Pidi Solo impostazione 1 (2) Pide Solo impostazione 2 (3)	OFF (0)	305 r/w	E' attivo se la Modalità operativa automatica-manuale (Menù utente) è impostata su Ruko (automatico) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su hide.
	Valore impostato calcolo automatico parametri PID	Da 50 a 150	90	304 r/w	E' attivo se il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
calco para perce	osta il Valore per il olo automatico metri PID come una entuale del valore ostato attualmente o.				
Impo impo l'ingr attiv Cond	Valore impostato di evento 2** osta il valore ostato quando resso di evento è o come definito dalle dizioni di evento nù ingresso 2).	Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1	75°F, 24°C	306 r/w	E' attivo se l'Ingresso 2 (Menù ingresso 2) è impostato su E In (ingresso di evento), E Fn è impostato su 5P, e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h idE.
Impo	Valore impostato 2** ostare il valore ostato di aumento st).	Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1	75°F, 24°C	319 r/w	E' attivo se è presente l'uscita 2 (non 96 A), sia l'Uscita 1 (Menù uscita 1) e l'Uscita 2 (Menù uscita) sono impostate o su [FERE] o su [FODL] e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [FIDE].
Impo	Modo locale o da remoto** ostare il modo su re impostato locale o emoto.	locale (0) da remoto (1)	[(0)	316 r/w	E' attivo se l'Ingresso 2 (Menù ingresso) non è impostato su OFF , l'Ingresso 2 non è impostato su E In (ingresso di evento) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h IdE.
Impo	Offset di calibrazione ostare l'offset di razione dell'ingresso	-1999 a 9999	0	605 r/w	Attivo se la Pagina operazioni (Menù blocco) non è impostata su [h.dE].

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ - $_$ - AA $_$).

6.4 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Pıd Menù PID 1 OPEr Pagina operazioni				
Pb I Banda proporzionale 1 Impostare la banda proporzionale per il controllo PID.	Da 0° a 9999° Se [Pb] è impostato su 0 opera in modo acceso/spento.	25°F, 14°C	500 r/w	Attivo se il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
It Integrale 1 Impostare il tempo integrale in minuti per l'uscita 1.	Da 0,00 a 99,99 minuti per ripetizione	0,00 (0)	501 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) non è impostata su
Imposta il valore di reset in ripetizioni/minuto per l'uscita 1.	Da 0,00 a 99,99 ripetizioni per minuto	0,00 (0)	502 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) non è impostata su
Impostare il tempo derivativo in minuti per l'uscita 1.	Da 0,00 a 9,99 minuti	0,00 (0)	503 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) non è impostata su
Parametro derivativo 1 Impostare il tempo del parametro derivativo in minuti per l'uscita 1.	Da 0,00 a 9,99 minuti	0,00 (0)	504 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale (Menù PID 1) non è impostata su
Selezionare modo di accensione rapida per l'uscita 1.	no (0) YES sì (1)	(0)	509 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) non è impostata su

Display Pa	arametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Selezionare	o di ciclo 1 il tempo di ndi per l'uscita	Relé: da 5,0 a 60,0 (da 50 a 600) Stato solido: da 0,1 a 60,0 (da 1 a 600)	Determinat o dal tipo di uscita.	506 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) non è impostata su
Impostare l'i l'uscita 1.		Da 1 a 9999	3°F, 2°C	507 r/w	E' attivo se l'uscita 1 non è del tipo processo (non 96F), la Banda proporzionale 1 (Menù PID 1) è impostata su e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h ,dE].
Scivolament impostato pe dell'uscita 1.	o del valore er il controllo	Da 0 a 9999	0	505 r/w	E' attivo se è presente l'uscita 2 (non 96 A), un' uscita è impostata su FERE , un'altra è impostata su COOL e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h dE .
P.d2 Menù OPEr Pagin					
Impostare la	rzionale 2	Da 0° a 9999° Se Pb_2 è impostato su 0 opera nel modo acceso/spento.	25°F, 14°C	510 r/w	E' attivo se un'uscita è impostata su caldo e l'altra su freddo e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su hide e Modo caldo- freddo.
Impostare il integrale in l'uscita 2.	tempo	Da 0,00 a 99,99 minuti per repetizione (0 to 9999)	0,00 (0)	511 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su [], il Tipo di unità (Menù globale) è impostato su [5] e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
Impostare il reset in ripe per l'uscita 2	tempo di tizioni/minuto	Da 0,00 a 99,99 ripetizioni al minuto (Da 0 a 999)	0,00 (0)	512 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su

6.6 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Impostare il tempo derivativo in minuti per l'uscita 2.	Da 0,00 a 9,99 minuti (Da 0 a 999)	0,00 (0)	513 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su
Parametro derivativo 2 Impostare il tempo del parametro derivativo in minuti per l'uscita 2.	Da 0,00 a 9,99 minuti (Da 0 a 999)	0,00 (0)	514 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su
Selezionare modo di accensione rapida per l'uscita 2.	no (0) YES sì (1)	(0)	519 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su
Impostare il tempo di ciclo 2 Impostare il tempo di ciclo in secondi per l'uscita 2.	Relé: da 5,0 a 60,0 (da 50 a 600) Stato solido: da 0,1 a 60,0 (da 1 a 600)	Relé: 10,0 (100) Stato solido: 1,0 (10)	516 r/w	E' attivo se la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) non è impostata su
Impostare l'isteresi per l'uscita 2.	Da 1 a 9999	3°F, 2°C	517 r/w	E' attivo se è presente l'uscita 2, ma essa non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), o l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su [here] o [DDL] (il contrario dell'uscita 1 [here] o [DDL]); e la Banda proporzionale 2 (Menù PID 2) è impostata su [D] e (Menù blocco) non è impostato su [h ide].
Spostamento dal valore impostato per l'uscita di controllo 2.	Da 0 a 9999	0 (0)	515 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente (non 96 A), un'uscita è impostata su

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
OPEr P	lenù allarme Pagina perazioni				
Impost	dlarme 2 basso care il valore di e basso per l'uscita	Processo: limite basso dell'intervallo del sensore selezionato su Allarme 2 alto-1 Deviazione: da -1999 a 0	Processo: limite basso dell'inter- vallo del sensore seleziona- to Deviazione: -999	321 r/w	E' attivo se l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su FL (Allarme), Lati attivi allarme 2 (Menù uscita 2) non è impostato su h , l'uscita 2 è presente, ma non è un'uscita di processo (non 96 A o 96 F) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h • d E .
Impost	allarme 2 alto care il valore e alto per l'uscita 2.	Processo: da Allarme 2 basso+1 a limite alto dell'intervallo del sensore selezionato Deviazione: Da 0 a 9999	Processo: limite Alto dell'inter- vallo del sensore seleziona- to Deviazione: 999	322 r/w	E' attivo se l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su **RL* (Allarme), Lati attivi allarme 2 (Menù uscita 2) non è impostato su **Lo*, l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su **Lo** (Menù blocco) non è
Impost	allarme 3 basso care il valore e basso per l'uscita	Processo: limite basso dell'intervallo del sensore selezionato a Allarme 3 alto-1 Deviazione: da -1999 a 0	Processo: limite basso dell'inter- vallo del sensore seleziona- to Deviazione: -999	340 r/w	E' attivo se l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostato su FL (Allarme), Lati attivi allarme 3 (Menù uscita 3) non è su L , l'uscita 3 è presente (96 D) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su L · dE.
Impost	dlarme 3 alto a il valore allarme r l'uscita 3.	Processo: Allarme 3 basso+1 a limite alto dell'intervallo del sensore selezionato Deviation: 0 to 9999	Processo: limite alto dell'inter- vallo del sensore seleziona- to Deviazione: 999	341 r/w	E' attivo se l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su FL (Allarme), Lati attivi allarme 3 (Menù uscita 3) è impostato su Lo , l'uscita 3 è presente (96 D) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su L • dE .
Impost	dlarme 4 basso care il valore e basso per l'uscita	Processo: dal limite basso dell'intervallo del sensore selezionato a Allarme 4 alto-1 Deviazione: da -1999 a 0	Processo: limite basso dell'inter- vallo del sensore seleziona- to Deviazione: -999	nessuna****	E' attivo se l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su RL (Allarme), Lati attivi allarme 4 (Menù uscita 4) non è su L., l'uscita 4 è un relè (96 D) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su L. dE.

^{****}I parametri dell'Uscita 4 non possono essere modificati con l'interfaccia Modbus.

6.8 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Imposta	larme 4 alto are il valore di alto per l'uscita	Processo: da Allarme 4 basso+1 a limite alto dell'intervallo del sensore selezionato Deviazione: da 0 a 9999		nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su RL (Allarme), Lati attivi allarme 4 (Menù uscita 4) non è impostato su Lo, l'uscita 4 è un relé (96 D) e il Blocco pagina operazioni (Menù blocco) non è impostato su h dE.

^{****}I parametri dell'Uscita 4 non possono essere modificati con l'interfaccia Modbus.

Pagina setup

La Pagina setup contiene sette menù.

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
SEE Pagina setup Andare a un menù configurazione.	InP I Ingresso 1 InP I Ingresso 2 Out I Uscita 1 (se presente) Out Uscita 2 (se presente) Out Uscita 3 (se presente) Out Uscita 4 (se present) Out Uscita 4 (se present) Out Globale	InP I		E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
InP Menù ingresso 1 SEE Pagina setup				
5En! Tipo sensore 1 Impostare il tipo di hardware dell'ingresso 1.	Termocoppia (0) rtd RTD (1)*** Proc Processo (2)	(0)***	600 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
In I Ingresso 1 Impostare il parametro di linearizzazione dell'ingresso.	Se il Tipo di sensore è impostato su termocoppia:	Se il Tipo di sensore (Menù ingresso 1) è modificato in termocoppia:	601 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h id].

^{***}I numeri in parentesi sono gli enumeratori/ordinali per l'uso nelle comunicazioni Modbus.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

6.10 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Impostare l'intervallo basso 1 Impostare l'intervallo basso di ingresso. Questa impostazione rappresenta il valore più basso raggiungibile dal valore impostato.	Per intervalli di sensore e defaults vedere specificazioni nell'Appendice.	Per intervalli di sensore e defaults vedere specifica- zioni nell' Appendice.	602 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
Intervallo alto 1 Impostare l'intervallo alto di ingresso. Questa impostazione rappresenta il valore più elevato raggiungibile dal valore impostato.	Per intervalli di sensore e defaults vedere specificazioni nell'Appendice.	Per intervalli di sensore e defaults vedere specifica- zioni nell' Appendice.	603 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE .
Imposta la posizione del punto decimale per la lettura dell'ingresso.	Se si è impostato un sensore tipo RTD o termocoppia (escludendo termocoppie R, S o B): ① 0 (0) ② 0,0 (1) Se si è impostato un sensore del tipo processo: ② 0 (2) ② 0,0 (3) ② 0,0 (4) ② 0,00 (5)	0	606 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h ,dE].
FET I Filtro software dell'ingresso 1 Impostare il tempo del filtro per l'ingresso, in secondi. Ciò addolcisce un segnale di ingresso rapidamente variabile. I valori positivi influenzano esclusivamente la lettura del monitor. I valori negativi influenzano sia la lettura del monitor che i valori di controllo.	Da -60,0 a 60,0 (da -600 a 600)	0 (0) [1,0 (10) se dE[] è impostato su 0,0].	604 r/w	E' attivo se il Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE.

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
In P2 Men	ù ingresso 2				
5EE Page In 2 Ingr Impostare	ina setup	☐FF spento: (0) E In ingresso di evento: (1) Y-20 4-20mA (2) ☐-20 0-20mA (3) ☐-5 0-5V= (dc) (4) ☐-5 1-5V= (dc) (5) ☐-10 0-10V= (dc) (6)	OFF (0)	611 r/w	E' attivo se l'hardware di ingresso 2 è presente (96 _1) e se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h ide].
2** Imposta l' di ingress valore che	rvallo basso intervallo basso o. Questo è il e verrà letto iando l'ingresso tervallo basso.	Da -1999 a rh2 Intervallo alto 2	rL1	612 r/w	E' attivo se l'hardware di ingresso 2 è presente (96 _1) e
Impostare di ingress valore che	rvallo alto 2** e l'intervallo alto o. Questo è il e verrà letto nando l'ingresso tervallo alto.	Da Intervallo basso 2 a 9999	rh1	613 r/w	E' attivo se l'hardware di ingresso 2 è presente (96 _1
Impostare calibrazio Questo vi compensa	brazione 2**	Da -1999 a 9999	0	615 r/w	E' attivo se l'hardware di ingresso 2 è presente (96 _1

6.12 ■ Parametri Watlow Serie 96

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Display Parame	tro Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
E Fo Funzione devento Selezionare la funevento.	funzione (0)	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1060 r/w	E' attivo se l'hardware dell'uscita 2 è presente (96 _1
Eca Condizione evento Selezionare la con per scatenare un o	dizione		1061 r/w	E' attivo se è presente l'hardware di ingresso 2 (96 _1

Parametri ■ 6.13 Watlow Serie 96

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _) .

Display 1	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
RBSP Sospovalor	ensione re impostato	**DEF*** Da Intervallo basso 1 a Intervallo alto 1 (32768)	75°F, 24°C	1211 r/w	E' attivo se F F n è impostato su B 5 P .
SEE Pagi	ta 1 e se l'uscita . il ento o il	FERE caldo (0) [COOL] freddo (1)	FERE (0)	700 r/w	E' attivo se l'uscita 1 è configurata per un processo (96F) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h.de].
	di processo 1 tipo di uscita	[4-20] 4-20mA (0) [0-20] 0-20mA (1) [0-5] 0-5V= (dc) (2) [1-5] 1-5V= (dc) (3) [0-10] 0-10V= (dc) (4)	4-28 (0)	701 r/w	E' attivo se l'uscita 1 è configurata per un processo (96F) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h .dE].
Selezionare uscita 2.	ta 2	DFF spento (0) hERE heat (1) COOL freddo (2) RL allarme (3) EunE evento (4)*	DFF (0)	717 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente (non 96 A) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h .dE *L'uscita di evento è aggiunta se è selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96AA _).
Prc2 Tipo Selezionare processo us		\(\begin{aligned} \frac{\mathbf{H} - \mathbf{Z} \mathbf{D}}{\mathbf{O} - \mathbf{Z} \mathbf{D}} & 4-20 \text{mA} & (0) \\ \mathbf{O} - \mathbf{Z} \mathbf{O} & 0-20 \text{mA} & (1) \\ \mathbf{O} - \mathbf{I} \mathbf{O} & 0-10 \text{V} = (dc) & (2) \\ \mathbf{O} - \mathbf{S} & 0-5 \text{V} = (dc) & (3) \\ \mathbf{I} - \mathbf{S} & 1-5 \text{V} = (dc) & (4) \end{aligned} \]	4-20 (0)	718 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è configurata per un processo (96 F) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h .d].

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

6.14 ■ Parametri Watlow Serie 96

^{****}Gli indicatori di prompt del menù Uscita 1 e Uscita 2 non possono avere selezioni impostate su identiche Modalità di controllo, es. Caldo/Caldo o Freddo/Freddo se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Selezionare tipo allarme. Un allarme di processo risponde quando la temperatura abbandona un intervallo prefissato. Un allarme di deviazione risponde quando la temperatura devia dal valore impostato per un numero impostato di gradi.	Proc allarme di processo (0) dE allarme di deviazione (1)	Proc (0)	719 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su
Imposta l'isteresi per l'uscita allarme. Ciò definisce una banda all'interno del valore impostato di allarme. Quando la temperatura di processo è all'interno di questa banda, lo stato di allarme non si modificherà.	Da 1 a 9999	3°F, 2°C	720 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su
LAE2 Da riconoscere 2 Abilitare riconoscimento Allarme 2.	no nessuna azione (0) 9E5 riconoscimento abilitato (1)	no (0)	721 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su
Spegnimento 2 Rendere possibile lo spegnimento 2.	no nessuna azione (0) yes spegnimento allarme (1)	no (0)	722 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su AL (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE.
Selezionare per quale lato o lati possono essere programmati i valori impostati di allarme.	both entrambi (0) h i alto (1): solo il lato alto Lo basso (2): solo il lato basso	both (0)	723 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Selezi uscita	Logica allarme 2 ionare condizione di a allarme 2 nello di allarme.	RL 0 la condizione di allarme diseccita l'uscita (operazione protezione guasti) (0) RL 1 la condizione di allarme eccita l'uscita (1)		724 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su
Selezi	Indicatore allarme 2 ionare l'opzione atore allarme 2.	no (0) YE5 sì (1)	YE5 (0)	725 r/w	E' attivo se l'uscita 2 è presente, ma non è del tipo processo (non 96 A o 96 F), l'uscita 2 (Menù uscita 2) è impostata su
	Menù uscita 3				
0	Pagina setup Uscita 3 ionare tipo di uscita	GFF spento (0) RL allarme (1) Eunk evento (2)*	OFF (0)	734 r/w	E' attivo se é presente l'uscita 3 (96 D), l'Uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
	Tipo allarme 3 ionare tipo di ne 3.	Proc allarme di processo (0) dE allarme di deviazione (1)	[Proc] (0)	736 r/w	E' attivo se é presente l'uscita 3 (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
Impos l'uscit defini all'int impos Quan di pro all'int banda	Isteresi allarme 3 stare l'isteresi per ca allarme. Ciò sce una banda cerno del valore stato di allarme. do la temperatura ccesso sarà cerno di questa a, lo stato di allarme i modificherà.	Da 1 a 9999	3°F, 2°C	737 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
	Da riconoscere 3 are riconoscimento ne 3.	nessuna azione (0) YE5 riconoscimento abilitato (1)	(0)	738 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ - $_$ - AA $_$).

6.16 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
5 IL 3 Spegnimento 3 Abilitare spegnimento 3.	nessuna azione (0) YE5 spegnimento 3 abilitato (1)	(0)	739 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'Uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
Selezionare opzione laterale allarme 3.	both entrambi (0)	both (0)	740 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
L9c3 Logica allarme 3 Selezionare la condizione di uscita allarme 3 nello stato di allarme.	[RL] La condizione di allarme diseccita l'uscita (operazione protezione guasti) (0) [RL] La condizione di allarme eccita l'uscita (1)	RL (0)	741 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
Indicatore allarme 3 Selezionare l'opzione indicatore allarme 3.	no (0) YES sì (1)	YES (1)	742 r/w	E' attivo se l'uscita 3 è presente (96 D), l'uscita 3 (Menù uscita 3) è impostata su
Ouk 4 Menù uscita 4				
SEE Pagina setup BE Y Uscita 4 Selezionare tipo di uscita 4.	OFF spento AL allarme Eunt evento*	OFF	nessuno ****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96 D) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h dE. *L'uscita di evento viene aggiunta se selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96 AA _).
REYY Tipo allarme 4 Selezionare Tipo di allarme 4.	Proc allarme di processo dE allarme di deviazione	Proc	nessuno ****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96 D), l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su F

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ - $_$ - AA $_$).

^{****}I parametri dell'uscita 4 non possono essere modificati con l'interfaccia Modbus.

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Imposta l'uscita definisc all'inter imposta Quando di proce all'inter banda,	teresi allarme 4 a l'isteresi per allarme. Ciò be una banda rno del valore ato di allarme. b la temperatura esso sarà rno di questa lo stato di allarme nodificherà.	Da 1 a 9999	3°F, 2°C	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96 D), l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su RL (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE.
	a riconoscere 4 re riconoscimento 4.	no nessuna azione yes riconoscimento abilitato	no	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96
	pegnimento 4 re spegnimento 4.	nessuna azione YE5 spegnimento 4 abilitato	no	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relè (96 D), l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su RL (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _ L _
4 Selezior	nati attivi allarme nare opzione e allarme 4.	both entrambi h alto Lo basso	both	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relè (96 D), l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su
Selezion	ogica allarme 4 nare condizione di illarme 4 in stato me.	RL 0 la condizione di allarme diseccita l'uscita RL 1 la condizione di allarme eccita l'uscita	BL 0	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96 D), l'uscita 4 (Menù uscita 4) è impostata su (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h .dE].
Selezion	dicatore larme 4 nare opzione allarme 4.	no yes sì	YE5	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per un relé (96 D), l'uscita 4 è impostata su RL (Allarme) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h dE.

^{****}I parametri dell'uscita 4 non possono essere modificati con l'interfaccia Modbus.

6.18 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Rout Uscita analogica 4 Selezionare segnale ritrasmissione uscita 4.	OFF non attivo Proc processo 5P valore impostato Proc potenza percentuale	OFF	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per ritrasmettere il valore impostato (96 M) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h .dE].
Prc4 Tipo di processo 4 Impostare Tipo di processo uscita 4.	\(\begin{aligned} al	4-20	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per ritrasmettere il valore impostato (96 M),
Uscita analogica bassa Impostare linearizzazione intervallo basso uscita analogica.	Da -1999 a A h J Uscita analogica alta	Tipo di sensore rL1	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per ritrasmettere il valore impostato (96 M), l'Uscita analogica 4 (Menù uscita 4) è impostata su
Impostare linearizzazione intervallo alto uscita analogica.	R Lo Uscita analogica bassa a 9999	Tipo di sensore rh1	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per ritrasmettere il valore impostato (96 M), l'Uscita analogica 4 (Menù uscita 4) è impostata su
RERL Offset uscita analogica Impostare offset uscita analogica.	Da -1999 a 9999	0	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per ritrasmettere il valore impostato (96 M),
Baud rate Impostare baud rate comunicazioni.	1200 1200 2400 2400 4800 4800 9600 9600 1920 19,2K	9600	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per le comunicazioni (96 R 0 96 U) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
Rddr Indirizzo Imposta indirizzo comunicazioni.	Da 1 a 247	1	nessuno****	E' attivo se l'uscita 4 è configurata per le comunicazioni (96 R 0 96 U) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su

^{****}I parametri dell'uscita 4 non possono essere modificati con l'interfaccia Modbus.

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Selezio	Menù globale Pagina setup Tipo di unità onare le unità di a US o SI.	proporzionali in gradi, reset e parametro derivativo (1) 5 Bande proporzionali in gradi, integrali e derivative (2)	U5 (1)	900 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
tempei l'entra	onare la scala di ratura per ta. Convertire tutti metri della	°Fahrenheit (0) °Celsius (1)	(0)	901 r/w	E' attivo se il Tipo di sensore 1 (Menù ingresso 1) è impostato su RTD o termocoppia e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h ,dE].
e Selezio	Riconoscimento errore ingresso onare modalità di scimento errore so.	LAE da riconoscere (0) LAE da non riconoscere (1)	[n[8] (1)	607 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h ,dE].
g Selezio	Modalità di guasto** onare modalità di o dopo l'errore.	(0) (7780) manuale (1) (0) (0) (1) (1) (1) (2) (2)	[bPL5] (0)	902 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
n Selezio	Potenza default nanuale** onare potenza di per modalità ale.	caldo: da 0,0 a 100,0 (da 0 a 1000) freddo: da -100,0 a 0,0 (da -1000 a 0) Caldo/freddo: da -100,0 a 100,0 (da -1000 a 1000)	0,0 (0)	903 r/w	E' attivo se la Modalità di guasto (Menù globale) è impostata su (Menù globale) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su (Menù blocco).
li Valore limiti o sopra o	Valore impostato imite di potenza impostato per di potenza, PL R questo punto, sotto.	basso sensore h I Intervallo alto sensore	[rh] (1)	713 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
Impost potenz sia sup	dimite di potenza alto superiore tare il limite di ca alto in modo che periore al valore cato del limite di ca.	Da 0,0 a 100,0 (da 0 a 1000)	100,0 (1000)	714 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE .

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ - $_$ - AA $_$).

6.20 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Impostare il limite di potenza alto inferiore Impostare il limite di potenza alto in modo che sia inferiore al valore impostato del limite di potenza.	Da 0,0 a 100,0 (da 0 a 1000)	100,0 (1000)	715 r/w	E' attivo se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h idE].
Impostare la rampa passo singolo sul modo valore impostato.	SFF spento (0) [5EFE] solo avvio (1) [5EPE] avvio o cambio valore impostato (2)	OFF (0)	1100 r/w	E' attivo se il Modo locale o da remoto (Menù utente) non è (il valore impostato da remoto non è attivo) e Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su h.dE.
FP 5 Scala rampa** Imposta la scala in gradi per ora o minuto.	minuto (0) hour ora (1)	[r] (0)	1102 r/w	E' attivo se il Modo locale o da remoto (Menù utente) non è impostato su
Parametro derivativo di rampa** Impostare le unità o i gradi del parametro derivativo di rampa.	Da 0,1 a 99,9 (da 1 a 999)	10,0 (1)	1101 r/w	E' attivo se il Modo locale o da remoto (Menù utente) non è impostato su
Accendere o spegnere la caratteristica di rilevamento circuito aperto.	aperto (1) OFF chiuso (0)	OFF (1)	904 r/w	Appare se Blocco pagina setup (Menù blocco) non è impostato su [h id E].
PEYP Tipo di programma* Selezionare se il tipo di programma sarà basato sul tempo o sul parametro derivativo.	basato sul tempo (0) FREE basato sul parametro derivativo (1)	E , (0)	1208 r/w	E' aggiunto se viene selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96 AA).

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 $_$ - $_$ - $_$ - AA $_$).

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Pagina factory

La Pagina factory contiene sei menù.

Display Parametro	Intervallo	Default	Pogistvo	Condigions non
Display Parametro	(Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Fcty Selezionare Pagina factory Per accedere scegliere il factory menù.	[USE Menù personalizzato** LOC Menù blocco d 189 Menù diagnostica c in 1 Menù calibrazione 1 c in 2 Menu calibrazione 2** Coul Menu calibrazione			Attivo: Sempre
[USE] Menu personalizza FcEY Pagina factory	to**			
Numero prompt personalizzato** (1 to 16) Scegliere un prompt operazioni per lo slot di prompt personalizzato.	none nessuno (0) Pro Processo 2 (1) Prob Uscita percentuale (2) Prop Valore impostato a rampa (3) State entrata di evento (4) R-PT Modalità operativa (5) Rut Calcolo automatico parametri PID (6) Rtsp Valore impostato calcolo automatico parametri PID (7) Sp2 Valore impostato 2 (8) Ssp Valore impostato di evento (9) L-r Modo locale o da remoto (10) Rt I Offset di calibrazione (11) Pt I Banda proporzionale 1 (12) It I Integrale 1 (13) St Parametro derivativo 1 (16) (Continua nella prossima pagina)	co parametri PID) P3: Pcnt (Potenza percentuale)	1400-1415 r/w	Attivo: Sempre

^{**}Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l' opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

6.22 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
		[E] Tempo del ciclo 1 (17) B			La localizzazione guasti deve essere impostata su P.d PID. LSht La localizzazione guasti deve essere impostata su P.d PID. LSht La localizzazione guasti deve essere impostata su P.d PID. LSht Da localizzazione guasti deve essere impostata su P.d PID.
FcEY Po	enù blocco ugina factory occo valore upostato ure livello di blocco mpostato.	chng cambiare (1) FERG solo leggere (2)	[chn9](1)	1300 r/w	Attivo: Sempre

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
EUSE Blocco menù personalizzato** Impostare il livello Blocco menù personalizzato.	nascondere (0) chn9 cambiare (1) rEAd solo leggere (2)	[chn9] (1)	1304 r/w	Attivo: Sempre, a meno che venga selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96
OPEr Blocco pagina operazione Impostare il livello di blocco della Pagina operazioni.	hidE nascondere (0) chn9 cambiare (1) rERd solo leggere (2)	[chn9] (1)	1301 r/w	Attivo: Sempre
SEŁ Blocco pagina setup Impostare livello blocco Pagina setup.	nascondere (0) chn9 cambiare (1) FERD solo leggere (2)	chn9 (1)	1302 r/w	Attivo: Sempre
CAL Blocco menù calibrazione Impostare livello blocco Menù calibrazione.	h dE nascondere (0) chng cambiare (1) rEAd solo leggere (2)	<u>chn9</u> (1)	1305 r/w	Attivo: Sempre
Prog Blocco menù programma* Il Menù blocco permetterà all'utente di impostare diversi livelli di blocco utente per il menù programma.	nascondere (0) chn9 cambiare (1) FERD solo leggere (2)	<u>chn9</u> (1)	1314 r/w	E' attivo se viene selezionata la versione a rampa del termoregolatore (96 AA).
d 189 Menù diagnostica				
Fcey Pagina factory [Pagina factory Leggere il numero del modello del termoregolatore.	96	96	0 r	Attivo: Sempre
fabbricazione Indicare data come SETTIMANA:ANNO (SSAA).	Da 0196 a 9999	nessuno	5 r	Attivo: Sempre

Watlow Serie 96 6.24 ■ Parametri

^{*}Questi Parametri vengono aggiunti se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).
**Questi Parametri vengono rimossi se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
5 n! Numero seriale 1 Leggere i primi quattro numeri del numero seriale.	Da 0 a 9999	nessuno	1 r	Attivo: Sempre
Sn? Numero seriale 2 Leggere i primi quattro numeri del numero seriale.	Da 0 a 9999	nessuno	2 r	Attivo: Sempre
Soft Numero ID software Leggere il numero ID del software.	Da 0 a 9999	nessuno	3 r	Attivo: Sempre
Revisione software Leggere il numero di revisione del software.	Da 0,00 a 99,99	nessuno	4 r	Attivo: Sempre
Abilitazione hardware dell'ingresso 2 Leggere il tipo di hardware dell'ingresso 2.	nessuno (0) Pret evento di processo (5)	(0)	9 r	Attivo: Sempre
DET! Hardware uscita 1 Leggere il tipo di hardware dell'uscita 1.	nonE nessuno (0) rELY relé (1) 55r relé stato solido (2) dc dc (3) Proc processo (4)	(0)	16 r	Attivo: Sempre
DEYE Hardware uscita 2 Leggere il tipo di hardware dell'uscita 2.	nonE nessuno (0) rEL 9 relé (1) S5r relé stato solido (2) dc dc (3) Proc processo (4)	(0)	17 r	Attivo: Sempre
Leggere il tipo di hardware dell'uscita 3.	nessuno (0) FELY relé (1)	(0)	18 r	Attivo: Sempre
Leggere il tipo di hardware dell'uscita 4.	nonE nessuno (0) rELY relé (1) Proc processo (4) 485 (6) 232 (7)	(0)	19 r	Attivo: Sempre

Display	Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
	Prova uscita uscita specifica.	nonE nessuna (0) out I Uscita 1 (1) out O Uscita 2 (2) out O Uscita 3 (3) out Y Uscita 4 RLL tutte le Uscite (5)	nonE (0)	1514 r/w	Attivo: Sempre
Prova	Prova display le luci indicatore nnello frontale.	ciclica display (0) ciclica display (1) ciclica display (1)	OFF (0)	1513 r/w	Attivo: Sempre
Visual	lta risoluzione izzare valore esso ad alta cione.	Da 0,0 a 99,9 (Da 0 a 999)	nessuno	1707 r	Attivo: Sempre
	Cemperatura Imbiente		nessuno	1500 r	Attivo: Sempre
Legger	re la temperatura nte in 0,1 gradi				
	Conteggi A-D mbiente		nessuno	1501 r	Attivo: Sempre
	izzare i conteggi A- ale ambiente.				
	Conteggi A-D anale 1		nessuno	1504 r	Attivo: Sempre
	izzare i conteggi A-				
	Conteggi A-D anale 2		nessuno	1505 r	Attivo: Sempre
Visual canale	izzare conteggi A-D 2.				
	Localizzazione Guasti	P.d abilita termini	no		
	a risolvere problemi noregolatore.	PID nel menù personalizzato. [[ar] invia pacchetto modbus ogni secondo.			
Visual	Trequenza di rete izza la frequenza di C in Hz.		nessuno	1515 r	Attivo: Sempre (Modello 96A - disponibile solo con entrata ac.)

6.26 ■ Parametri Watlow Serie 96

Display Parametro	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione per i Parametri che devono comparire
Ripristinare calibrazione di fabbrica Ripristinare calibrazione di fabrica	no (0) YE5 sì (1)	no (0)	1601 w	E' attivo se il Blocco menù calibrazione (Menù blocco) non è impostato su [h.dE].
di fabbrica. Non influenza operazioni e impostazione parametri. dFLE Impostazioni di default		no (0)	1602 w	E' attivo se il Blocco menù calibrazione (Menù blocco) non
Ripristinare impostazioni di default.				è impostato su h .dE .

NOTA: Menù calibrazione e parametri completi sono spiegati nel sito web di Watlow, http://www.watlow.com.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano le operazioni del termoregolatore, vedere Caratteristiche, al Capitolo Cinque.

Annotazioni

6.28 ■ Parametri Watlow Serie 96

Capitolo Sette Funzione di rampa

Indicatori di prompt del Menù Programma

Per entrare nel Menù programma: Premere il tasto di Avanzamento 9 per entrare nel Menù programma quando il programma è impostato su attendere o comunque non è in funzione.




Figura 7.1 — II Menù programma.

Nota: Il Menù programma apparirà solo se è stata ordinata l'opzione di software a rampa (96 _ _ - _ _ _ - AA _ _).

Display Parametri	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione dei parametri per apparire
Modificare manualmente l stato di uscita di evento mentre il programma non in funzione.	3 (2)	OFF (0)	1268 r/w	E' attivo se è presente l'hardware per le uscite 2, 3, o 4 e i parametri sono impostati su Eunt . Selezionando un numero da far apparire si aprirà la rispettiva uscita di evento.
FILE File Rappresenta il profilo che deve essere editato o esaminato.	<u> </u>			
Step Passo Rappresenta il passo attuale del profilo che deve essere editato o esaminato				
5 E YP Tipo di passo Selezionare da quattro diversi tipi di passo.	SEPE Valore impostato (0) SoRH Attesa (1) UL Salto di loop (2) End Fine (3)	End (3)	Vedere p. 7.8	

Display	Parametri	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione dei parametri per apparire
SEPE P	asso valore impost	tato			
Indica il finale ra	alore impostato valore impostato ggiunto dal golatore durante la	①FF (32768)	75°F/24°C o valore	Vedere p. 7.8	Attivo: Sempre
paramet equivalg di rampa valore in	ra to di ore, (più i ri Min. e Sec.) tono al tempo totale a per raggiungere il apostato finale be yp tipo di	0 a 99	O	Vedere p. 7.8	E' attivo se il valore impostato per [PEYP] èE, o profilo basato sul tempo.
paramet equivale rampa p valore in	inuti to dei minuti, (più i ri Ora e Sec.) al tempo totale di er raggiungere il npostato finale 5E YP tipo di	Da () a 59			E' attivo se il valore impostato per [PEYP] è
paramet equivale rampa p valore in	econdi o di secondi, (più i ri Ora e Min.) al tempo totale di er raggiungere il npostato finale 5 L YP tipo di	Da [] a 59		Vedere p. 7.8	E' attivo se il valore impostato per PLYP è L o profilo basato sul tempo.
Indica il derivativ	erivativo parametro o al quale il valore o cambia in gradi	Da00 a 3600 °F Da00 a 2000 °C Da00 a 3600 Unità	0.0	Vedere p. 7.8	E' attivo se il valore impostato per [PŁYP] è [RŁE] o profilo basato sul parametro derivativo.
Selezion evento è	scite di evento are se l'uscita(e) di aperta o chiusa un passo del ma.	(0) (2) (1) (3) (2) (4) (4) (2) (3) (2) (4) (5) (3) (6) (2) (7)	OFF (0)	Vedere p. 7.8	E' attivo se è presente l'hardware per le uscite 2, 3, o 4 e i parametri sono impostati su Eune . Selezionando un numero che deve apparire si aprirà la relativa uscita di evento durante il passo del programma.

NOTA: Per ulteriori informazioni riguardo al modo in cui l'impostazione dei parametri influenza l'operatività del termoregolatore, vedere Capitolo Cinque, Caratteristiche.

Display	Parametri	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione dei parametri per apparire
Soft Pa	asso di attesa				
parametı equivalgo di attesa	ro di ore, (più i ri Min e Sec) ono al tempo totale al valore so sotto il [508H]	Da <u>g</u> a <u>99</u>	8	Vedere p. 7.8	Sempre visualizzato in questo menù.
parameti equivale attesa al	ro di minuti, (più i ri Ora e Secondo) al tempo totale di valore impostato	Da (7) a 59	8	Vedere p. 7.8	Sempre visualizzato in questo menù.
parameti equivale attesa al	econdi ro dei secondi, (più i ri di Ora e Min.) al tempo totale di valore impostato 508H tipo di	Da <u>()</u> a <u>59</u>		Vedere p. 7.8	Sempre visualizzato in questo menù.
Seleziona evento è	scite di evento are se l'uscita(e) di su aperto o chiuso un passo del ma.	☐FF (0) ☐ 2 (1) ☐ 3 (2) ☐ 4 (4) ☐ 2 3 (3) ☐ 2 4 (5) ☐ 3 4 (6) ☐ 2 3 4 (7)	OFF (0)	Vedere p. 7.8	E' attivo se è presente l'hardware per le uscite 2, 3, o 4 e i parametri sono impostati su Eunt . Selezionare un numero che deve apparire, consentirà di aprire la rispettiva uscita di evento durante il passo del programma.
Il progra decremen attesa du programa condizion	ngresso di evento amma non inizierà a ntare il tempo di arante il passo mato finchè la ne di ingresso di on sarà stata		OFF (0)	Vedere p. 7.8	E' attivo se il parametro per l'ingresso 2 E F n è impostato su LJE .
di Il progra decremen attesa du programi valore di eguaglien all'intern	ttendere il valore deviazione amma non inizierà a ntare il tempo di arante il passo mato finchè il a processo non rà o si troverà no dell'impostazione re di deviazione	(32768) Da	(32768)	Vedere p. 7.8	Sempre visualizzato in questo menù.

Watlow Serie 96 Funzione di rampa ■ 7.3

Display Parametri	Intervallo (Valore Modbus)	Default	Registro Modbus leggere/ scrivere	Condizione dei parametri per apparire
JE Salto di loop JF Salto di file	Da	File di	Vedere p. 7.8	
Selezionare il file che deve essere salvato. Questo è un passo a tempo zero.		corrente		
Selezionare il passo che deve essere saltato. Questo è un passo a tempo zero.	Da [] a [8]		Vedere p. 7.8	
Indica il numero di volte per cui il salto deve essere fatto.	Da <u>0</u> a 255	O	Vedere p. 7.8	
End Passo finale				
End Fine Selezionare lo stato delle uscite di controllo e ausiliarie quando un profilo è terminato.	[HoLd](0) [DFF](1)	Hold (0)	Vedere p. 7.8	Se selezionate come [Hold], le uscite di controllo e ausiliarie saranno in grado di mantenere lo stesso stato dell'ultimo passo nel programma appena completato. Se selezionate come [OFF], le uscite di controllo e ausiliarie saranno disabilitate e il prompt [OFF] verrà mostrato nel display inferiore.

Come Navigare con il Menù di Rampa

	Menù pre- funzionamento	Menù programma	Menù funzionamento
Entrare nel menù.	Premere il tasto ⊕ Infinito.	Premere il tasto Avanzamento.	Premere il tasto © Infinito due volte o una volta se l'indicatore di profilo sta lampeggiando.
Muoversi nel Menù.	Premere il tasto Avanzamento.	Premere il tasto Avanzamento.	Premere il tasto Avanzamento.
Cambiare valori indicatori di prompt.	Premere O Su e Giù.	Premere O Su e O Giù.	Menù di sola-lettura.
Menù uscita.*	Premere ripetutamente il tasto Avanzamento.	Premere il tasto Infinito.	Premere ripetutamente il tasto Avanzamento.

^{*}L'uscita menù si riferisce al ritorno al display del valore di processo nel display superiore e del valore impostato attivo nel display inferiore. Il valore impostato a rampa sarà attivo mentre è in funzione un profilo e il valore impostato manualmente sarà attivo quando il profilo non è in funzione.

NOTA: Per ulteriori informazioni riguardo al modo in cui l'impostazione dei parametri influenza l'operatività del termoregolatore, vedere Capitolo Cinque, Caratteristiche.

Menù pre-funzionamento e funzionamento

Gli indicatori di prompt dei menù prefunzionamento e funzionamento sono visibili esclusivamente nella modalità pre-funzionamento o funzionamento.

Il modo pre-funzionamento è attivato premendo una volta il tasto ❷ Infinito mentre ci si trova in posizione Home page. La luce indicatore di profilo lampeggia mentre ci si trova nel modo prefunzionamento. Il menù prefunzionamento è costituito da F.LE, SEEP, FESU e gli indicatori di prompt. Il menù Pre-funzionamento consente all'utilizzatore di selezionare un profilo e un numero di passo per consentire il funzionamento o la ripresa di funzionamento di un profilo. Il menù Prefunzionamento contiene questi tre indicatori di prompt e non gira in un loop continuo. Premendo il tasto
Avanzamento sull'indicatore di prompt refilium non tornerete in cima al menù di Prefunzionamento. Se il tasto
Avanzamento viene premuto sull'indicatore di prompt **F E S U**, l'utilizzatore uscirà dal menù Pre-funzionamento e tornerà al display del valore impostato di processo/corrente.

Il modo Funzionamento è attivo quando un programma è in funzione. Per entrare nel modo Funzionamento è necessario premere una volta il tasto © Infinito mentre ci si trova nel menù Prefunzionamento. La luce indicatore di profilo sarà accesa in continuo mentre nella posizione di modo di

Funzionamento. L'indicatore di prompt file-passo

F-5E) è visibile nel modo Funzionamento. Menù funzionamento e mostra il file di corrente e il numero di passo del profilo in funzione. Altri indicatori di prompt nel menù Funzionamento mostrano il valore impostato finale di raggiungimento, così come lo stato per il tempo rimanente, il parametro derivativo di rampa, l'attesa e il conteggio dei salti se rilevanti.

Menù pre-funzionamento

FILE

SEEP

FESU (Numero del file — numero di passo)

Menù funzionamento

F-5*E* Numero del file — numero di passo

En5P Valore finale impostato per passo

Hour Ore rimanenti nel passo

Minuti rimanenti nel passo

5Ec Secondi rimanenti nel passo

Paramentro derivativo a rampa in minuti per passo

אנש Attesa di evento

Lude Attesa di selezione valore di deviazione processo per passo

EJE Conteggio salti trascorsi per l'ultimo passo di salto

Funzionamento di un Profilo Serie 96

- Prima di poter avviare il funzionamento di un profilo bisogna essere nella posizione di Home Page. Date inizio al vostro profilo entrando nel menù pre-funzionamento. Per entrare nel menù pre-funzionamento premere il tasto
 Infinito.
- 2. L'indicatore di profilo LED inizia a lampeggiare. Il display superiore mostra il numero di file da far funzionare e il display inferiore mostra il parametro F , L E. Utilizzare i tasti freccia ◆ Su e ◆ Giù per selezionare quale numero di profilo far funzionare.
- 3. Premere il tasto Avanzamento, il display in alto mostra il numero di passo da far funzionare e il display in basso mostra il parametro [5 ← F]. Utilizzare i tasti freccia Su e Giù per selezionare a quale numero di passo iniziare la rampa.
- 4. Premere ancora il tasto © Infinito e il profilo inizierà a funzionare. Se non viene premuto entro circa un minuto, il termoregolatore uscirà automaticamente dal modo di prefunzionamento. Se si preme il tasto © Infinito entro un minuto, l'indicatore di profilo LED passerà dall'essere lampeggiante ad essere continuamente acceso per indicare che il profilo è in funzione. Il display superiore mostra il

- valore di processo e il display inferiore mostrerà il valore impostato di rampa o di attesa.
- 5. E' possibile passare attraverso i parametri del menù Funzionamento per mezzo del tasto 3 Avanzamento mentre il profilo è in funzione. Il menù Funzionamento mostrerà il numero file/passo, e come sono impostati i parametri. In qualsiasi momento, è possibile premere il tasto ☼ Infinito per fermare il profilo. Per ripristinare il funzionamento del profilo da dove era stato fermato, premere una volta il tasto ☺ Infinito: l'indicatore di profilo LED inizia a lampeggiare. A questo punto premere ripetutamente il tasto ③ Avanzamento finchè appare il parametro **F 5 U** nel display inferiore; premere, ancora una volta, il tasto 🖾 Infinito e verrà ripristinato il funzionamento del profilo. Quando il profilo avrà terminato, l'indicatore di profilo LED si spegnerà e il display inferiore leggerà **OFF** o il valore impostato dell'ultimo passo del profilo a seconda dell'impostazione dei valori di prompt End.

Ripristinare un profilo

Per ripristinare un profilo che si è fermato, dalla Home page, premere una volta il tasto si Infinito per entrare nel Menù Pre-funzionamento. Premere due volte il tasto si Avanzamento finchè il parametro resultatione mostrerà resultatione. Il display inferiore mostrerà resultatione quello superiore mostrerà il file e il numero di passo che sarà ripristinato (file-passo). Premere ancora il tasto si Infinito, il profilo si ripristina, e l'indicatore di profilo LED è acceso. Il ripristino può avvenire esclusivamente nel passo esatto che si era lasciato. Se si arresta un profilo funzionante e si fanno modifiche al passo di corrente non si può ripristinare

il profilo. Il parametro **FESU** appare soltanto quando è stato arrestato un profilo funzionante.

Per far funzionare il vostro profilo... Premere due volte il tasto ② Infinito.

Per arrestare un profilo funzionante... Premere una volta il tasto ♥ Infinito.

Per ripristinare un profilo che è stato arrestato... Premere una volta il tasto © Infinito, premere ripetutamente il tasto © Avanzamento finchè appare il paramentro resultatione il tasto © Infinito.

Salto di loop

La Serie 96 può saltare avanti o indietro a ogni passo. Non è possibile effettuare salto di loop al passo sul quale ci si trova.

Esempio: Passo 1 **5**EPE Passo valore impostato

Passo 2 **[5**\mathbb{F}\mathbb{E}] Passo valore impostato

Passo 3 **508H** Passo di attesa

Passo 4 **[5***EPE*] Passo valore impostato

Passo 5 JL Salto di loop JF = 1 JS = 2 JL = 1

Passo 6 **End** Fine

In questo esempio il programma eseguirà i passi da 2 a 4 per un totale di 2 volte. Ciò include il passaggio iniziale e il passaggio associato con il conteggio di salto 1 **JEI**. A seguito del secondo passaggio l' **End** Passo Finale (Step 6) sarà eseguito e il programma terminerà.

Quando **JF** Salto di file non è impostato sul file programma corrente, il profilo può saltare a qualsiasi passo dell'altro file.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano l'operatività del termoregolatore, vedere Capitolo Cinque, Caratteristiche.

Funzioni di Aspetta Per del Passo di Attesa

Esistono due funzioni di Aspetta Per. La prima è l'Attesa di Evento LJE. Il profilo attenderà che si verifichi la condizione programmata di evento in ingresso. La condizione di evento desiderata è programmata dal parametro E.a. Se il parametro JJE è impostato su DFF la funzione sarà ignorata.

La seconda funzione di Aspetta Per [LJJE] è l'attesa del Valore di deviazione del Processo. Se si accede a un valore per mezzo di questo tasto, il profilo attenderà su questo passo finché il valore di processo desiderato è uguale o compreso all'interno della **Lude** Banda di Attesa del Valore di Deviazione del Processo. Persino se un solo valore numerico è programmato per l'attesa, questo numero assoluto rappresenta sia una finestra positiva che negativa attorno al valore di processo desiderato.

Entrambi le funzioni di attesa (se abilitate) devono essere soddisfatte prima che il tempo selezionato nel passo [508H] inizi a diminuire. Quando la funzione di attesa è stata soddisfatta il tempo di attesa inizierà a diminuire noncurante dell'ingresso di evento o dei cambiamenti di processo durante il resto del passo.

Funzioni di Ingresso di Evento

Oltre ad essere in grado di impostare l'ingresso di evento come un **LJE** Aspetta Per Evento, l'ingresso di evento può anche essere programmato per fermare temporaneamente un profilo funzionante, azionare un profilo, mantenere un profilo, o sospendere un profilo.

Se l'ingresso di evento è impostato su [PRu5] Pausa profilo, soddisfare la condizione di ingresso di evento sposterà il profilo fra Attesa e Ripristino.

Se l'ingresso di evento è impostato su Aspettare [hold], il profilo terminerà quando sarà soddisfatta la condizione di ingresso di evento. Il termoregolatore tornerà al modo non a rampa e continuerà a controllare le uscite mantenendo le impostazioni di valore impostato di passo ultimo profilo attivo e uscita di evento.

Se l'ingresso di evento è impostato su **F**, **L !** o **F**, **L !** o, Profilo 1 o Profilo 2, il termoregolatore inizierà ad azionare il numero di profilo selezionato quando la condizione di ingresso di evento sarà stata soddisfatta, se un profilo non è attualmente funzionante. Ciò avrà inizio al passo 1.

Se l'ingresso di evento è impostato su <code>Rb5P</code>
Sospendere Valore Impostato, il profilo terminerà quando la condizione di ingresso di evento sarà soddisfatta. Il termoregolatore ritornerà al modo non a rampa e continuerà a operare utilizzando il valore impostato programmato sul parametro <code>Rb5P</code>. Le impostazioni di uscita di evento rimarranno nello stesso stato come le impostazioni di passo del profilo quando il profilo è sospeso.

NOTA: Per ulteriori informazioni su come le impostazioni dei parametri influenzano l'operatività del termoregolatore, vedere Capitolo Cinque, Caratteristiche.

Numeri di Registro Modbus per la funzione Rampa della Serie 96

Registri di Comando (Solo scrit	tura) Monitor
	lettura)

Monitor	dei	Registri	del	Profilo	Corrente	(Solo
1 44						

	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			lettura)					
Relativo	Parametr	О		Assoluto	Relativo	Parame	etro		
1209	Ripristinar	re profilo		45001	5000	File			
1210	Tenere pro			45002	5001	Passo			
								. 4	
						Attende	re ingresso di	evento 4	
40003 4002		10		40000	5004				
				45006	5005				
				45007	5006	Ore	i evento		
				45008	5007	Minuti			
								,	
								ente	
								le	
				45014	5013				
efinizione l	Profilo (L	ettura e Sc	erittura)	Nota: Per	i numeri ass	oluti, aggi	ungere 4000	1 a ogni	
				numero re	elativo.				
	File 1	File 1	File 1	File 1	File 1	File 1	File 1	File 1	
	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Passo 6	Passo 7	Passo 8	
	5020	5033	5046	5059	5072	5085	5098	5111	
ato finale	5021	5034	5047	5060	5073	5086	5099	5112	
	5022	5035	5048	5061	5074	5087	5100	5113	
	5023	5036	5049	5062	5075	5088	5101	5114	
			5050	5063	5076			5115	
rivativo ^{2 e 3}								5116	
nto ^{2, 3 o 4}	5026	5039	5052	5065	5078	5091	5104	5117	
so di evento ⁴								5118	
ione (Ingresso	5028	5041	5054	5067	5080	5093	5106	5119	
	5020	5049	EOEE	E060	5001	5004	5107	5120	
								5120 5121	
								5121 5122	
	5032	90 4 9	9098	5071	5084	5097	9110	5123	
	File 2	File 2	File 2	File 2	File 2	File 2	File 2	File 2	
	Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5	Passo 6	Passo 7	Passo 8	
_	5124	5137	5151	5163	5176	5189	5202	5215	
ato finale	5125	5138	5151	5164	5177	5190	5203	5216	
								5217	
	5127	5140	5153	5166	5179	5192	5205	5218	
	5128	5141	5154	5167	5180	5193	5206	5219	
rivativo ^{2 e 3}	5129	5142	5155	5168	5181	5194	5207	5220	
nto ^{2, 3 o 4}	5130	5143	5156	5169	5182	5195	5208	5221	
so di evento 4	5131	5144	5157	5170	5183	5196	5209	5222	
ione (Ingresso	5132	5145	5158	5171	5184	5197	5210	5223	
	5133	5146	5159	5172	5185	5198	5211	5224	
								5225	
								5226	
								5226 5227	
	9190	9149	9102	9119	9100	0201	0214	3227	
	1209 1210 4000 4000 4001 4001 4002 efinizione ato finale ato finale rivativo 2 e 3 ato 2, 3 o 4 so di evento 4 ione (Ingresso ato 2, 3 o 4 so di evento 4 ione di evento 4 so di evento 4 so di evento 4	1209 Ripristinar 1210 Tenere pro 4000 Avvia file 4001 Avvia pass 4002 Avvia profi efinizione Profilo (L File 1 Passo 1 5020 ato finale 5021 5022 5023 5024 rivativo 2 e 3 5025 ato 2, 3 o 4 5026 so di evento 4 5027 ione (Ingresso 5028 5029 5030 5031 5032 File 2 Passo 1 ato finale 5125 5126 5127 5128 rivativo 2 e 3 5129 ato 2, 3 o 4 5130 so di evento 4 5131	1209	Table Ripristinare profilo Tenere profilo Avvia file Avvia passo Avvia profilo Avvia passo Avvia profilo Avvia profilo Avvia passo Avvia profilo Avvia passo 2 Passo 3 South of the profilo Avvia profilo Avvi	Relativo	Relativo Parametro Assoluto Relativo	Relativo Parametro P	Relativo Parametro Param	

^{*} Registro disabilitato o non disponibile.

Nota: Dati da iscriversi nei registri che non sono disponibili per un particolare tipo di passo saranno ignorati.

¹ Il Registro è disponibile solo se il tipo di programma è impostato su Tempo.

² Il Registro è disponibile solo se il tipo di programma è impostato su Parametro derivativo.

³ Il Registro è disponibile solo se il tipo di passo è impostato su Valore impostato.

⁴ Il Registro è disponibile solo se il tipo di passo è impostato su Attesa.

Il Registro è disponibile solo se il tipo di passo è impostato su Salto.

⁶ Il Registro è disponibile solo se il tipo di passo è impostato su Fine.

A Appendice

Localizzazione eol Errori Allarmi

Indicazioni

Causa(e) probabile(i)

Azione Correttiva

Potenza

- Nessuna Potenza.
- Potrebbe non esserci potenza nell'unità.
- Il fusibile potrebbe essere sovralimentato.
- L'interruttore potrebbe essere scattato.
- L'interruttore blocco sicurezza porte potrebbe essere attivato.
- Il controllo limite sistema separato potrebbe essere riconosciuto.
- Il cablaggio potrebbe essere aperto.
- L'alimentazione potrebbe essere errata.
- Controllare interruttori, fusibili, dispositivi di blocco, limiti, connettori, ecc. per condizione eccitata e connessione appropriata.
- Misurare la potenza a monte per il livello richiesto. Controllare la matricola per la potenza dell'ingresso richiesta.
- Controllare la misura dei cavi.
- Controllare per errate connessioni.

Comunicazioni

- L'unità non comunicherà.
- Il parametro di indirizzo potrebbe essere impostato in modo non corretto.
- Il baud rate potrebbe essere impostato in modo non corretto.
- Il collegamento in daisy chain potrebbe essere interrotto.
- Il cablaggio delle comunicazioni potrebbe essere rigirato, cortocircuitato o aperto.
- La scatola convertitore EIA-485 potrebbe essere cablata in modo non corretto.
- La porta COM del computer potrebbe essere impostata in modo errato.
- L'impostazione o l'indirizzo del software delle comunicazioni potrebbe non essere corretto.
- Il protocollo o la parità potrebbero essere errati, se l'8 fosse, n, 1.
- Il software dell'applicazione potrebbe non funzionare adeguatamente.
- Potrebbero essere necessarie resistenza di terminazioni e resistenze di pull-up o pulldown.

- Controllare il menù di configurazione delle comunicazioni e impostare l'indirizzo corretto.
- Controllare il menù di configurazione delle comunicazioni e impostare il baud rate corretto.
- Cercare il guasto nella daisy chain.
- Verificare la correttezza delle connessioni e analizzare i percorsi di cablaggio.
- Controllare il cablaggio della scatola del convertitore e la relativa documentazione.
- Riconfigurare l'impostazione della porta COM e verificare l'esattezza delle comunicazioni.
- Controllare la documentazione della carta comunicazioni per variabili da impostare e test operativi.
- Riavviare il software COMS (Comunicazioni). Verificare che il COM bus sia attivo.
- Verificare le operazioni con gli strumenti di comunicazione Watlow.
- Aggiungere resistenze di terminazione per gli standard EIA-485 se si utilizza questa opzione.

Errore di Ingresso (numero dell'errore nel display superiore, % LED acceso, potenza percentuale in basso)

- L'ingresso è nella condizione di errore. Err 1 Superamento del limite inferiore consentito dal sistema **Err2** Sensore sotto Err 3 Sensore sopra limite superiore consentito dal sistema
- Il sensore può essere cablato in maniera errata.
- Il cablaggio del sensore potrebbe essere rigirato, cortocircuitato o aperto.
- L'impostazione del tipo di ingresso potrebbe essere per il sensore errato/potrebbe non essere calibrato.
- **Erry** Superamento del L'impostazione del tipo di ingresso potrebbe essere per il sensore errato/potrebbe non essere
 - La temperatura dell'ambiente potrebbe essere troppo calda o troppo fredda.
 - Il rivelatore di circuito aperto mostra un sensore
 - Il parametro offset di calibrazione è troppo alto o troppo basso.
 - La calibrazione potrebbe essere stata corrotta.

- Controllare i collegamenti del sensore.
- Controllare i collegamenti e i cablaggi del
- Cambiare i parametri del tipo di sensore affinché siano compatibili con l'hardware del sensore.
- Cambiare i parametri del tipo di sensore affinché siano compatibili con l'hardware del sensore. Tentare di Ripristinare calibrazione di fabbrica (Menù cal.1).
- Verificare che la temperatura intorno al termoregolatore sia tra i da 0 e i 65°C.
- Controllare la funzione del sensore. I parametri di Localizzazione Circuito Aperto indicano che potrebbe essere guasto.
- Controllare il valore dell'offset di calibrazione; impostare il valore corretto.
- Ripristinare calibrazione di fabbrica. Vedere pg. 6.27 per selezionare $\boxed{\textbf{r5}}$ = $\boxed{\textbf{yE5}}$.

Allarmi

- funzione.
- L'uscita dell'allarme potrebbe essere chiusa.
- L'allarme non entrerà in I valori impostati dell'allarme potrebbero non essere corretti.
 - L'allarme potrebbe essere silenziato.
 - I lati dell'allarme potrebbero non essere corretti.
 - Il termoregolatore potrebbe essere nella modalità diagnostica.
 - L'allarme potrebbe essere riconosciuto.
- · L'allarme non si cancellerà.
- I valori impostati di allarme potrebbero non essere corretti.
- L'isteresi di allarme potrebbe non essere corretta.
- · L'ingresso potrebbe essere in condizione di errore.

- · Configurare l'uscita come un allarme.
- Controllare il valore impostato di allarme.
- Per cancellare l'allarme, correggere la condizione di allarme; controllare per vedere se l'allarme è stato riconosciuto.
- Controllare l'impostazione lati allarme.
- Controllare l'impostazione del tipo di allarme.
- Controllare che la logica allarme sia compatibile con le unità periferiche e gli avvisatori del sistema.
- Controllare l'impostazione del limite di potenza.
- Controllare la modalità operativa.
- Controllare la funzione di uscita allarme.
- Controllare l'impostazione di °C o °F.
- Controllare il valore dell'offset di calibrazione; impostarla su un livello più basso.

Watlow Serie 96 A.2 Appendice

Errori dell'Unità (numero di errore sul display in alto, messaggio di errore nel display in basso)

• Er 4	rara	• Malfunzionamento di RAM.
• <u>Er 5</u> • <u>Er 6</u>	EEc5 ropq	 I dati di EEPROM sono corrotti. Malfunzionamento della PROM.
• Er 7	HArd	• Problema alla logica dell'hardware.
• Er 8	PLUS	• Errore nel modulo.
• Er 9	cnF9	• Errore di configurazione. Modulo in posizi
• Er 10 • Er 11 • Er 13	chn9 Soft cAL Atod	 Modulo cambiato. Nuovo firmware istallato. I dati di calibrazione sono corrotti. Guasto hardware da analogico a digitale.
• Er 14	EEhd	• Problema hardware EEPROM.
• Er 15	nEbJ	• E' la prima accensione della nuova unità.
• Er 16	Addr	• Problema hardware EEPROM.

- Spegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste, ritornare l'unità alla fabbrica.
- Spegnere e riaccendere l'unità.
- Spegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste, restituire l'unità alla fabbrica.
- Špegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste, restituire l'unità alla fabbrica.
- Difetto nel modulo, sostituire o verificare la configurazione del modulo.
- zione Restituire l'unità alla fabbrica.
 - Spegnere e riaccendere l'unità.
 - Spegnere e riaccendere l'unità.
 - Unità da ricalibrare.
 - Spegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste restituire l'unità alla fabbrica.
 - Ŝpegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste restituire l'unità alla fabbrica.
 - Ŝpegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste restituire l'unità alla fabbrica.
 - Ŝpegnere e riaccendere l'unità. Se il problema persiste restituire l'unità alla fabbrica.

Numeri Registro Modbus della Serie 96

Relativo	Parametri	Relativo	Parametri	Relativo	Parametri
0	Numero modello	332	Spegnere allarmi	724	Logica allarme 2
ĺ	Numero seriale 1	340	Allarme 3 basso	725	Avviso allarme 2
$\overset{-}{2}$	Numero seriale 2	341	Allarme 3 alto	734	Uscita 3
3	Numero ID software	500	Banda proporzionale 1	736	Tipo di allarme 3
4	Revisione software	501	Integrale 1	737	Isteresi allarme 3
5	Data di fabbricazione	502	Reset 1	738	Riconoscimento 3
9	Abilitato ingresso 2 dell'hardware	503	Derivativo 1	739	Spegnimento 3
16	Uscita 1 dell'hardware	504	Parametro derivativo 1	740	Lati allarme attivo 3
17	Uscita 2 dell'hardware	505	Banda morta 1	741	Logica allarme 3
18	Uscita 3 dell'hardware	506	Tempo di ciclo 1	742	Avviso allarme 3
19	Uscita 4 dell'hardware	507	Isteresi 1	900	Tipi di unità
24	Disabilita memoria non volatile	509	Accensione 1	901	°C o °F
100	Processo 1	510	Banda proporzionale 2	902	Modo guasto
101	Errore 1	511	Integrale 2	903	Potenza default manuale
103	Uscita percentuale	512	Reset 2	904	Rilevazione circuito aperto
104	Effettivo 2	513	Derivativo 2	1060	Funzione di evento
104	Processo 2	514	Parametro derivativo 2	1061	Condizione di evento
106	Stato allarme 2	515	Banda morta 2	1100	Modo a rampa
110	Stato allarme 3	517	Isteresi 2	1100	Parametro derivativo rampa
200	Modalità operativa auto-manuale	519	Accensione 1	1101	Scala rampa
200	Stato di ingresso di evento	600	Tipo di sensore 1	1208	Tipo di programma
201	Valore impostato da remoto	601	Ingresso 1	1211	Sospensione valore impostato
202	Valore impostato da remoto Valore impostato a rampa	602	Ingresso 1 Intervallo basso 1	1300	Blocco menù valore impostato
204	Potenza PID 1	603	Intervallo alto 1	1301	Blocco modalità pagina operativa
204	Termine proporzionale 1	604	Filtro del software d'ingresso 1	1302	Impostare blocco pagina
206	Termine integrale 1	605	Offset di calibrazione	1304	Blocco menù clientela
207	Termine derivativo 1	606	Decimale 1	1305	Blocco menù di calibrazione
207	Errore di sistema	607	Riconoscimento errore di ingresso	1314	Blocco menù programma
210	Errore di sistema Errore circuito aperto	611	Ingresso 2	1400-1415	Numero prompt personalizzato (1-
300	Valore impostato 1	612	Intervallo basso 2	1400-1415	16)
301	Modalità operativa automatica-	613	Intervallo alto 2	1500	Temperatura ambiente
301	manuale	615	Offset di calibrazione 2	1500	Conteggi A-D ambiente
304	Valore impostato calcolo automatico	700	Uscita 1	1501	Conteggi A-D ambiente Conteggi A-D canale 1
304	parametri PID 1	700 701	Tipo di processo 1	1504	Conteggi A-D canale 1 Conteggi A-D canale 2
305	Avvio calcolo automatico paramentri	701	Valore impostato limite di potenza	1513	Testare il display
305	PID 1	713 714	Limite superiore potenza elevata	1513	Testare l'uscita
200		714 715		1514	
306 310	Valore impostato di evento 1	715 717	Limite inferiore potenza elevata Uscita 2	1601	Frequenza di rete
	Valore impostato manuale				Ripristino calibrazione fabbrica
311	Cancellare errori d'ingresso	718	Tipo di processo 2	1602	Impostazioni default
316	Locale-remoto (L-r) 1	719 720	Tipo di allarme 2 Isteresi allarme 2		
319	Valore impostato 2				
321	Allarme 2 basso	721	Riconoscimento 2		
322	Allarme 2 alto	722	Spegnimento 2		
331	Cancellare allarmi	723	Lati attivi allarme 2		

Funzioni speciali Modbus

I seguenti sono registri di modbus con funzioni speciali. Disabilitare memoria non-volatile (24); Stato allarme 2 (106); Stato allarme 3 (110); Modalità operativa auto-manuale (200); Cancellare errori ingresso (311); Cancellare allarmi (331); Spegnere allarmi (332).

Uno "0" indica uno stato attivo. Inviare "1" al registro per attivare la funzione. Quando la funzione sarà completa si riposizionerà automaticamente su "0."

Nota: Per i numeri assoluti di modbus, aggiungere 40001 al numero relativo.

Nota: Per i Numeri di Registro Modbus per i parametri a rampa fare riferimento a p. 7.7.

A.4 ■ Appendice Watlow Serie 96

Informazione per l'ordine

(1696)Serie 96 96 1/16 DIN basato su microprocessore con ingresso universale 1. Le opzioni includono il software, l'alimentazione, l'ingresso 2, quattro Uscite e un display a colori Alimentazione -A = 100-240V = (ac/dc)B = 24-28V = (ac/dc)Ingresso 2 0 = Nessuno 1 = Ingresso di evento & 0-5V= (dc)/4-20mA (ingresso valore impostato da remoto) Uscita 1 C = impulsi/collettore aperto D = Relé elettromeccanico, Forma C, 2A, senza soppressione RC = Processo Universale, intervallo selezionabile: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-10V= (dc) K = 0,5A relé allo stato solido senza soppressione RC Uscita 2 A = Nessuna C = Uscita impulsi/collettore aperto D = Relé elettromeccanico, Forma C, A, senza soppressione RC = Processo Universale, intervallo selezionabile: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-10V= (dc) K = 0.5A relé allo stato solido senza soppressione RC Uscita 3 · A = Nessuna D = Relé elettromeccanico, Forma C, 2A, senza soppressione RC Uscita 4 A = Nessuno D = Relé elettromeccanico, Forma C, 2A, senza soppressione RC R = 232 Comunicazioni U = 485 Comunicazioni M = Ritrasmissione Universale, intervallo selezionabile: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-10V= (dc) Software/Parametri preimpostati -00 = Software standard AA = Funzione di rampa Display standard/Sovrapposizione -Superiore/Inferiore RR = Display Rosso/Rosso RG= Display Rosso/Verde

Display rampa/Sovrapposizione

Superiore/Inferiore

RR = Display Rosso/Rosso

GR= Display Verde/Rosso GG= Display Verde/Verde

RG= Display Rosso/Verde

GR= Display Verde/Rosso

GG= Display Verde/Verde

Declaration of Conformity Series 96

WATLOW CONTROLS

1241 Bundy Boulevard Winona, Minnesota 55987 USA

Declares that the following product: Enalish

Designation:

96 (A or B) (0 or 1) - (C D F or K) (A C D F or Model Number(s):

K) (A or D) (A D U M or R) - (Any four letters or

Control, Installation Category II, Polution Classification:

Degree II

100 to 240V~ or 24 to 28V≂ Rated Voltage:

Rated Frequency: 50/60 Hz Rated Power Consumption: 7VA maximum

Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s) using the relevant section(s) of the normalized standards and related documents shown:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive

EN 50082-2: 1995 EMC Generic immunity standard, Part 2: Industrial environment

EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge EN 61000-4-4: 1995 Electrical fast transients EN 61000-4-3: 1996 Radiated immunity EN 61000-4-6: 1996 Conducted immunity ENV 50204: 1995 Cellular phone

EN 50081-2: 1994 EMC Generic emission standard, Part 2: Industrial

environment

1991 Limits and methods of measurement of radio disturbance EN 55011:

characteristics of industrial, scientific and medical radio-

frequency equipment (Group 1, Class A) EN 61000-3-2: 1995 Limits for harmonic current emissions EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuations and flicker

73/23/EEC Low-Voltage Directive

EN 61010-1: 1993 Safety requirements for electrical equipment for

measurement, control, and laboratory use. Part 1: General

requirements

Déclare que le produit suivant : Français

Désignation : Séries 96

Numéro(s) de modèle(s) : 96 (A ou B) (0 ou 1) - (C, D, F ou K) (A, C, D, F ou K) (A ou D) (A, D, U, M ou R) (quatre lettres

ou chiffres quelconques)

Classification: Commande, installation catégorie II, degré de

100 à 240 V~ ou 24 à 28 V≂ Tension nominale:

50/60 Hz Fréquence nominale :

Consommation

d'alimentation nominale : 7 VA maximum

Conforme aux exigences de la (ou des) directive(s) suivante(s) de l'Union Européenne figurant aux sections correspondantes des normes et documents associés ci-dessous :

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique

EN 50082-2 : 1995 Norme générique d'insensibilité électromagnétique, Partie 2 :

Environnement industriel

EN 61000-4-2: 1995 Décharge électrostatique EN 61000-4-4: 1995 Courants électriques transitoires rapides EN 61000-4-3: 1996 Insensibilité à l'énergie rayonnée

EN 61000-4-6: 1996 Insensibilité à l'énergie par conduction ENV 50204: 1995 Téléphone cellulaire

EN 50081-2: 1994 Norme générique sur les émissions électromagnétiques,

Partie 2 : Environnement industriel

EN 55011: 1991 Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'interférences du matériel radiofréquence industriel,

scientifique et médical (Groupe 1, Classe A)

EN 61000-3-2: 1995 Limites d'émission d'harmoniques

EN 61000-3-3: 1995 Limitations d'écarts de tension et de papillotement

73/23/EEC Directive liée aux basses tensions

EN 61010-1: 1993 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire, Partie 1 : Exigences

générales

(1721)

Erklärt, daß das folgende Produkt: Deutsch Beschreibung:

Serie 96 9 6 (A oder B) (0 oder 1) - (C D F oder K) (A C ModelInummer(n):

D F oder K) (A oder D) (A D U M oder R) - (4

beliebige Buchstaben oder Ziffern)

Klassifikation: Regelsystem, Installationskategorie II,

Emissionsgrad II

100 bis 240 V~ oder 24 bis 28 V≂ Nennspannung:

Nennfrequenz: 50/60 Hz Nominaler Stromverbrauch: Max. 7 VA

Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung(en) der Europäischen Union unter Verwendung des wichtigsten Abschnitts bzw. der wichtigsten Abschnitte der normalisierten Spezifikationen und der untenstehenden einschlägigen Dokumente:

89/336/EEC Elektromagnetische Übereinstimmungsanweisung

EN 50082-2: 1995 EMC-Rahmennorm für Störsicherheit, Teil 2: Industrielle Umwelt

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Entladung EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße EN 61000-4-3: 1996 Strahlungsimmunität EN 61000-4-6: 1996 Leitungsimmunität ENV 50204: 1995 Mobiltelefon

EN 50081-2: 1994 EMC-Rahmennorm für Emissionen, Teil 2: Industrielle Umwelt

EN 55011: 1991 Beschränkungen und Methoden der Messung von

Funkstörungsmerkmalen industrieller, wissenschaftlicher und medizinischer Hochfrequenzgeräte (Gruppe 1, Klasse A)

EN 61000-3-2: 1995 Grenzen der Oberwellenstromemissionen

EN 61000-3-3: 1995 Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern

72/23/EEC Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen

EN 61010-1: 1993 Sicherheitsrichtlinien für Elektrogeräte zur Messung, zur Steuerung und im Labor, Teil 1: Allgemeine Richtlinien

Español Declara que el producto siguiente:

Designación: Serie 96

96 (A o B) (0 ó 1) - (C D F o K) (A C D F o K) Números de modelo:

(A o D) (A D U M o R) - (Cualquier combinación

de cuatro números y letras)

Clasificación: Control, categoría de instalación II, grado de contaminación ambiental II

100 a 240 V~ o 24 a 28≂

Tensión nominal: Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Consumo nominal

7 VA máximo de energía:

Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas de la Unión Europea, usando las secciones pertinentes de las reglas normalizadas y los documentos relacionados que se muestran:

89/336/EEC Directiva de compatibilidad electromagnética

EN 50082-2: 1995 Norma de inmunidad genérica del EMC, parte 2: Ambiente industrial

EN 61000-4-2: 1995 Descarga electrostática

EN 61000-4-4: 1995 Perturbaciones transitorias eléctricas rápidas

EN 61000-4-3: 1996 Inmunidad radiada EN 61000-4-6: 1996 Inmunidad conducida ENV 50204: 1995 Teléfono portátil

EN 50081-2: 1994 Norma de emisión genérica del EMC, parte 2: Ambiente

industrial

EN 55011: 1991 Límites v métodos de medición de características de

perturbaciones de radio correspondientes a equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (Grupo 1,

Clase A)

EN 61000-3-2: 1995 Límites para emisiones de corriente armónica EN 61000-3-3: 1995 Limitaciones de fluctuaciones del voltaje

73/23/EEC Directiva de baja tensión

EN 61010-1: 1993 Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios, Parte 1:

Requerimientos generales

A.6 Appendice Watlow Serie 96 Dichiara che il seguente prodotto:

Designazione: Serie 96

Numeri di modello: 96 (A o B) (0 o 1) - (C, D, F o K) (A, C, D, F o K) (A o D) (A, D, U, M o R) - (Quattro lettere o

numeri qualsiasi tra quelli indicati)

Italiano

Classificazione: Sistema di regolazione; Installazione; Categoria

II; Grado di inquinamento II

Tensione nominale: Tra 100 e 240 V c.a. o tra 24 e 28 V c.c.

Frequenza nominale: 50/60 Hz Consumo di potenza

7 VA max.

È conforme ai requisiti essenziale delle seguenti direttive dell'Unione Europea in base alle sezioni pertinenti delle norme e dei documenti attinenti qui di seguito indicati:

89/336/CEE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

EN 50082-2: 1995 Immunità generica relativamente alla compatibilità elettromagnetica, Parte 2: Ambienti industriali

EN 61000-4-2: 1995 Scarica elettrostatica

EN 61000-4-4: 1995 Transitori elettrici rapidi EN 61000-4-3: 1996 Immunità all'energia trasmessa per irradiazione EN 61000-4-6: 1996 Immunità all'energia trasmessa per conduzione

ENV 50204: 1995 Telefoni cellulari

EN 50081-2: 1994 Norma sulle emissioni generiche relativamente alla

compatibilità elettromagnetica, Parte 2: Ambienti industriali EN 55011: 1991 Limiti e metodi di misura dei disturbi radio caratteristici degli

apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medici (Gruppo 1, Classe A)

EN 61000-3-2: 1995 Limiti relativi alle emissioni di corrente di armonica EN 61000-3-3: 1995 Limiti delle fluttuazioni di tensione e dello sfarfallio

73/23/CEE Direttiva sulle basse tensioni

EN 61010-1: 1993 Requisiti di sicurezza relativi agli apparecchi elettrici per misure, regolazione e uso in laboratorio, Parte 1: Requisiti

generali

Verklaart dat het volgende product:

Type-aanduiding: Serie 96

Modelnummer(s): 96 (A of B) (0 of 1) - (C D F of K) (A C D F of K) (A of D) (A D U M of R) - (elke combinatie van

vier cijfers of letters)

Nederlands

Classificatie: Regeling, Installatiecategorie II, Milieufactor II

Nominale spanning: 100 tot 240V~ of 24 tot 28V≂

50/60 Hz Nominale frequentie:

Nominaal opgenomen

vermogen: 7VA maximum

Voldoet aan de belangrijkste normen van de volgende EU richtlijn (-en) op basis van de relevante paragraaf/paragrafen van de genormaliseerde specificaties en genoemde gerelateerde documenten:

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 50082-2: 1995 EMC Generieke Immuniteitsnorm, Deel 2: Industriële omgeving

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Ontlading EN 61000-4-4: 1995 Snelle Elektrische Transiënten

EN 61000-4-3: 1996 Stralingsimmuniteit EN 61000-4-6: 1996 Geleidingsimmuniteit ENV 50204: 1995 Mobiele telefoon

EN 50081-2: 1994 EMC Generieke Emissienorm, Deel 2: Industriële omgeving

EN 55011: 1991 Grenswaarden van en methoden voor het meten van hoogfrequentstoringskarakteristieken van industriële,

wetenschappelijke en medische hoogfrequentapparaten (Groep

1. Klasse A)

EN 61000-3-2: 1995 Grenswaarden voor harmonische stroomemissies EN 61000-3-3: 1995 Begrenzingen van spanningfluctuaties en scintillatieruis

73/23/EEC Laagspanningrichtlijn

EN 61010-1: 1993 Veiligheidseisen voor elektrische apparatuur t.b.v. meten,

regelen enlaboratoriumgebruik, Deel 1: Algemene Eisen

Erwin D. Lowell

Name of Authorized Representative

Winona, Minnesota, USA

Place of Issue

General Manager

Title of Authorized Representative

January 24, 1997 Date of Issue

Signature of Authorized Representative

Specifiche

(1695)

Termoregolatore

- Modi di controllo selezionabili dall'utente, basato su microprocessore.
- Riscaldamento e raffreddamento con calcolo automatico parametri PID per uscita di controllo.
- Ingresso universale 1, ingresso ausiliario 2, 4 uscite
- Uscite di Controllo selezionabili dall'utente come acceso/spento, P, PI, PID
- Campionamento ingressi; Entrata singola 10Hz (100 msec), entrata doppia 5Hz (200 msec) filtro digitale adattabile
- Aggiornamento Display; 2Hz (500 msec), filtro digitale adattabile
- Aggiornamento Uscita; accensione rapida, da 0,1 a 999,9 secondi
- Isolamento Entrata/Uscita/Comunicazione
- Illustrati in °C, °F, o unità processo

Interfaccia Operatore

- Display LED 4-digit duale: superiore 10,2 mm, inferiore 6,2 mm
- Tasti tattili Avanzare, Freccia Su, Freccia Giù, Infinito

Condizioni Standard Per Specifiche

 Temperatura ambiente 25°C ±3°C, tensione linea nominale, da 50 a 60Hz, da 0 a 90% RH senza condensazione, riscaldamento 15 minuti

Ingresso universale 1

Termocoppia

- Tipo J, K, T, N, C (W5), E, Pt2, D (W3), B, R, S tipi di termocoppia
- >20MΩ impedenza d'ingresso
- Massimo 20Ω resistenza alla sorgente
- 30µA corrente di rivelazione circuito aperto

RTD

- 2- o 3-cavi in platino, 100Ω
- Curve 0.003916 e 0.003850
- Indicazione intera o decimale
- 150µA nominale corrente di eccitazione RTD

Processo

- Intervallo selezionabile: 0-10V= (dc), 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-20mA, 4-20mA
- Impedenza ingresso tensione $20k\Omega$
- Impedenza ingresso corrente 100Ω
- \bullet Resistenza minima alla sorgente di corrente 1M $\!\Omega$
- Risoluzione d'ingresso 50.000 bits (circa) a fondo scala

Ingresso 2

Ingresso di Evento

- Contatto o tensione
- Impedenza d'ingresso $20 \text{K}\Omega$
- Ingresso tensione: stato alto di evento da 3 a 36V

 (dc), stato basso di evento da 0 a 2V

 (dc)
- Resistenza/ingresso contatto: stato alto di evento > 23k Ω , stato basso di evento da 0 a 2k Ω

Ingresso Valore Impostato da Remoto: Intervallo Selezionabile mA o DC

- Impedenza ingresso tensione $20k\Omega$
- Impedenza ingresso corrente 100Ω

Tipi di Uscita

Collettore Aperto/impulsi

· Configurazione collettore aperto:

Tensione massima 42V= (dc)

Corrente massima 200mA

Resistenza massima "aperto" 1,1Ω

Massima corrente di dispersione nello stato di spento 100µA

Configurazione impulsi:

Inserita tensione di rifornimento dc da 22 a 28V≔ (dc)
Corrente di rifornimento dc limitata a 30mA

Relé allo stato solido

- Otticamente isolato
- Attraversamento dello zero inserito
- · Soppressione senza contatto
- Massima corrente di carico 0,5mA rms
- Massima corrente 0,5A rms 20 a 280V~ (ac)
- Massima corrente di dispersione nello stato di spento 10µA rms
- Solo per carichi resistivi, si deve usare la soppressione RC per carichi induttivi

Relé elettromeccanico

- Configurazione di contatto forma C
- Corrente minima di carico 10mA @ 5V= (dc)
- Carico resistivo nominale e induttivo: 2A @ 250V~ (ac) o 30V≔ (dc) massimo
- Vita elettrica 100.000 cicli a corrente nominale
- Solo per carichi resistivi, utilizzare soppressione RC per carichi induttivi

Processo

- Intervallo selezionabile: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-10V= (dc)
- · A funzionamento inverso o diretto
- Da 0 a 10V= (dc) uscita tensione in 1000 Ω minima resistenza di carico
- \bullet Da 0 a 20mA uscita corrente in 800Ω massima resistenza di carico
- Risoluzione:

intervalli dc = nominale 2,5mV

intervalli mA = nominale 5uA

Accuratezza di calibrazione:

intervalli dc = ±15mV

intervalli mA = ±30uA

• Stabilità di temperatura 100ppm/°C

Ritrasmissione

- Intervallo selezionabile: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V= (dc), 1-5V= (dc), 0-10V= (dc)
- Da 0 a 10V
 — (dc) uscita tensione in un 1000Ω minima resistenza di carico
- Da 0 a 20mA c uscita corrente in un 800Ω massima resistenza di carico
- Risoluzione:

intervalli dc = nominale 2,5mV

intervalli mA = nominale 5µA

· Accuratezza di calibrazione:

intervalli dc = ±15mV intervalli mA = ±30mA

• Stabilità di temperatura 100ppm/°C

A.8 ■ Appendice Watlow Serie 96

Comunicazioni

- EIA/TIA-485 o EIA/TIA-232
- Opto-isolato
- Protocollo ModbusTM RTU
- Baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Possono essere collegate massimo 32 unità (con l'aggiunta di un ripetitore hardware 485, possono essere collegate fino 247 unità)

Precisione

• Intervalli d'ingresso

Tipo J:	da 0	а	750°C
Tipo K:	da -200	а	1250°C
Tipo T:	da -200	а	350°C
Tipo N:	da 0	а	1250°C
Tipo E:	da -200	а	900°C
Tipo C (W5):	da 0	а	2315°C
Tipo D (W3):	da 0	а	2315°C
Tipo Pt 2:	da 0	а	1393°C
Tipo R:	da 0	а	1450°C
Tipo S:	da 0	а	1450°C
Tipo B:	da 870	а	1700°C
DIN 0.385:	da -200	а	800°C
JIS:	da -200	а	630°C
Processo:	da -1999	а	9999 unità

Ingressi termocoppia

 Precisione di calibrazione: ±0,1% di fondo scala ±1°C in condizioni standard

Eccezioni:

Tipo T; 0,12% di fondo scala da -200°C a -50°C, Tipi R e S; 0,15% di fondo scala da 0°C a 100°C

Tipi B; 0,24% di fondo scala da 870°C a 1700°C

- Precisione fondo scala: 540°C minimo
- Stabilità di temperatura: ±0,1 gradi per ogni cambiamento di grado nell'ambiente

Ingressi RTD

- Precisione di calibrazione ±0,1% di fondo scala ±1°C in condizioni standard
- Precisione di fondo scala: 540°C minimo
- Stabilità di temperatura: ±0,05 gradi per cambiamento di grado nell'ambiente

Ingresso di processo

• Intervalli di ingresso tensione

Precisione ±10mV ±1 LSD in condizioni standard Stabilità di temperatura ±100ppm/°C massimo

• Intervalli di ingresso milliampere

Precisione ±20µA ±1 LSD in condizioni standard Stabilità di temperatura ±100ppm/°C massimo

Certificazioni

• CE, UL916® numero file E185611, C-UL, IP65 (NEMA 4X)

Terminali

- Protetti dal tocco
- Da 0.5 a 4 mm²

Alimentazione

- 100-240V≂ (ac/dc) +10%; -15%; 50/60Hz, ±5%
- 24-28V= (ac/dc) +10%; -15%; 50/60Hz, ±5%
- 7,0VA consumo massimo di potenza
- Ritenzione dati su mancanza di potenza via memoria non volatile

Ambiente operativo

- Da 0 a 65°C
- Da 0 a 90% RH, non a condensazione
- Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 85°C

Dimensioni

- · Larghezza 52 mm
- Altezza 52mm
- Lunghezza 107mm
- Profondità dietro alla superficie del pannello 98,4mm
- Peso approssimativo del termoregolatore 0,2 kg

Intervalli operativi ammissibili

intervalli operat	livi aiii	11113315111		
Tipo J:	1,0	da 0	а	815°C
	0,1	da 0,0	а	815,0°C
Tipo K:	1,0	da -270	а	1370°C
	0,1	da -199,9	а	999,9°C
Tipo T:	1,0	da -270	а	400°C
	0,1	da -199,9	а	400,0°C
Tipo N:	1,0	da 0	а	1300°C
	0,1	da 0,0	а	999,9°C
Tipo E:	1,0	da -270	а	800°C
	0,1	da -199,9	а	800,0°C
Tipo C:	1,0	da 0	а	2315°C
	0,1	da 0,0	а	999,9°C
Tipo D:	1,0	da 0	а	2315°C
	0,1	da 0,0	а	999,9°C
Tipo Pt 2:	1,0	da 0	а	1395°C
	0,1	da 0,0	а	999,9°C
Tipo R:	1,0	da 0	а	1760°C
Tipo S:	1,0	da 0	а	1760°C
Tipo B:	1,0	da 0	а	1816°C
RTD 0.003850	1,0	da -200	а	800°C
	0,1	da -199,9	а	800,0°C
RTD 0.003916	1,0	da -200	а	630°C
	0,1	da -199,9	а	630,0°C
Processo		da -1999	а	9999 unità

Nota: Queste specifiche sono soggette a cambiamento senza preventivo avviso.

Modbus™ è un marchio della AEG Schneider Automation. UL® è un marchio registrato della Underwriter's Laboratories, Inc.

Il nuovo Menù Personalizzato dei termoregolatori Watlow Serie 96 è brevettato (U.S. Patent 6,005,577).

Matrice di Funzionalità

	Ingresso universale	Evento & Valore Impostato da Remoto	Controllo	Allarme	Ritrasmissione	232/485 Comm				
Ingresso 1										
Ingresso 2										
Uscita 1										
Uscita 2										
Uscita 3										
Uscita 4										

Indice

A	5.2, 6.4	Impostazione di default 6.27
Accensione rapida 1 6.5	Collegamento alimentazione elletrica	Impulsi, collettore aperto 3.4, 3.5
Accensione rapida 2 6.7	3.1	Indicatore allarme 2 6.16
Accensione rapida 5.9	Compiti 4.4	Indicatore allarme 3 6.17
Allarme 2 alto 6.8	Comunicazioni 5.13 e opzioni di ritrasmissione 3.7	Indicatore allarme 4 6.18 Indice indicatori di prompt
Allarme 3 alto 6.8	Condizione di evento 6.13	Indirizzo 6.19
Allarme 4 alto 6.8	Configurare il termoregolatore 4.4	Informazioni di garanzia nella
Allarme 2 basso 6.8	Conteggi A-D ambiente 6.26	copertina posteriore
Allarme 3 basso 6.8 Allarme 4 basso 6.8	Conteggi A-D canale 1 6.26	Informazioni di sicurezza all'interno
Allarme	Conteggi A-D canale 2 6.26	della copertina frontale
Da riconoscere 5.11, 6.15, 6.16,	Controllo acceso/spento 5.6	Ingressi e uscite (grafico) 1.1
6.18	Controllo di uscita in caso di rottura	Ingressi termocoppia
Di processo o di deviazione 5.10	del sensore 5.13	Cablaggio 3.2
Silenziato 5.11	Controllo proporzionale 5.6 Controllo proporzionale più integrale	Ingresso 1 6.10 Ingresso 2 6.12
Alta risoluzione 6.26	(PI) 5.7	Abilitazione hardware 6.25
Alta risoluzione salto (conteggio di)	Controllo proporzionale più integrale	Ingresso di evento 5.4, 7.7
6.26	più derivativo (PID) 5.7	Ingresso di processo
Analizzare prova uscita 6.26 Assistenza tecnica all'interno della	Doppio 5.7	Cablaggio 3.2, 3.3
copertina frontale	Costante temporale del filtro 5.3	Installazione 2.1-2.2
Attendere ingresso di evento 7.3	_	Sensore 3.1
Attendere valore di deviazione 7.3	D	Integrale 1 6.5
Auto-manuale modalità operativa	Da riconoscere 2 6.15	Integrale 2 6.6 Intervallo alto 1 6.11
6.3	Da riconoscere 3 6.16	Intervallo alto 2 6.12
	Da riconoscere 4 6.18	Intervallo basso 1 6.11
В	Data di fabbricazione 6.24	Intervallo basso 2 6.12
Banda morta 5.8	Decimale 1 6.11	Intervallo basso e intervallo alto 5.4
Banda morta 1 6.6	Derivativo 1 6.5 Derivativo 2 6.7	Isolamento ingresso-uscita 3.1
Banda morta 2 6.7	Dimensioni dell'intervallo 2.1	Isteresi 1 6.6
Banda proporzionale 1 6.5	Dimensioni foratura del pannello 2.1	Isteresi 2 6.7
Banda proporzionale 2 6.6		Isteresi allarme 2 6.15
Baud rate 6.19	E	Isteresi allarme 3 6.16 Isteresi allarme 4 6.18
Blocchi di isolamento 3.1 Blocco menù calibrazione 6.24	Errori	Isteresi allarme 5.10
Blocco menù personalizzato 6.24	Controllo di uscita in caso di	isteresi anarme 6.10
Blocco menù programma 6.24	rottura del sensore 5.13	L
Blocco pagina operativa 6.24	localizzazione guasti A.1-A.3	
Blocco pagina setup 6.24	Esempio di cablaggio 3.9	Lati attivi allarme 2 6.15
Blocco valore impostato 6.23	Evento digitale	Lati attivi allarme 3 6.17 Lati attivi allarme 4 6.18
	cablaggio 3.3	Limite di potenza 5.2, 6.20, 6.21
\mathbf{C}	- ~	Localizzazione guasti 6.26
°C o °F 6.20	$\mathbf{F} \mathbf{G}$	Localizzazione guasti, allarmi ed
Cablaggio 3.1-3.9	File 7.1	errori A.2-A.3T
Ingresso 1 3.2	Filtro software ingresso 1 6.11	Logica allarme 2 6.16
Ingresso 2 3.3	Fine 7.4	Logica allarme 3 6.17
Uscita 1 3.4	Frequenza di rete 6.26	Logica allarme 4 6.18
Uscita 2 3.5 Uscita 3 3.6	Funzioni aspetta per del passo attesa	TA/IT
Uscita 4 3.7	7.7 Funzione di evento 6.13	\mathbf{M}
Cablaggio ingresso 3.2-3.3	runzione di evento 0.15	Mappa del software 4.3
Evento digitale 3.3	H	Menù allarme 6.8-6.9
Processo 3.2, 3.3	_ _	Menù blocco 6.23-6.24
RTD 3.2	Hardware uscita 1 6.25 Hardware uscita 2 6.25	Menù calibrazione 1 6.27 Menù diagnostica 6.24-6.26
Termocoppie 3.2	Hardware uscita 2 6.25	Menù globale 6.20-6.21
Cablaggio uscita 3.4-3.7	Hardware uscita 4 6.25	Menù ingresso 1 6.10-6.11
AC 3.4-3.7	Home page 4.2, 4.3, 6.1	Menù ingresso 2 6.12-6.14
Comunicazioni e ritrasmissione 3.7 Impulsi, collettore aperto 3.4, 3.5	1 5 , ,	Menù monitor 6.3
Processo 3.4, 3.5	IJK	Menù passo finale 7.4
Calcolo automatico parametri PID	Impostare pagina 4.2, 4.3, 6.10-6.21	Menù personalizzato 4.3, 5.1, 6.22-
	F	6.23

A.10 ■ Appendice Watlow Serie 96

Menù PID 1 6.5-6.6
Menù PID 2 6.6-6.7
Menù ramping 7.4
Menù salto di loop 7.4
Menù uscita 1 6.14
Menù uscita 2 6.14-6.16
Menù uscita 3 6.16-6.17
Menù uscita 4 6.17-6.19
Menù utente 6.3-6.4
Modalità guasto 5.13, 6.20
Modalità operativa auto-manuale 6.3
Modo a rampa 6.21
Modo locale o da remoto 6.4
Minuti 7.2, 7.3

N

Navigazione e software 4.1-4.4 Numero ID software 6.25 Numero modello 6.24 Numero prompt personalizzato 6.22-6.23 Numero seriale 1 6.25 Numero seriale 2 6.25

0

Offset di calibrazione 5.3, 6.4 Offset di calibrazione 2 6.12 Offset uscita analogica 6.19 Ora 7.2, 7.3

PQ

Pagina factory 4.2, 4.3, 6.22-6.27 Pagina operazioni 4.2, 4.3, 6.5-6.9 Pagina setup 6.10-6.21 Parametro derivativo 7.2 Parametro derivativo 1 6.5 Parametro derivativo 2 6.7 Parametro derivativo di rampa 6.21 Passo 7.1 Passo di attesa 7.3 Passo valore impostato 7.2 Potenza default manuale 6.20 Processo 1 6.1-6.2 Processo 2 6.3 Profili Doppio 5.7 Funzionamento 7.5 Menù 7.5 Prova display 6.26 Prova uscita 6.26 Ripristino 7.5

\mathbf{R}

Reset 1 6.5 Reset 2 6.6 Retroazione all'interno della copertina frontale Revisione software 6.25 Riconoscimento 2 6.15 Riconoscimento 3 6.16

Prova display 6.26

Riconoscimento 4 6.18
Riconoscimento errore ingresso 6.20
Rilevamento circuito aperto 5.12,
6.21
Rimuovere termoregolatore 2.2
Ripristinare calibrazione di fabbrica
6.27
RTD Ingresso
Cablaggio 3.2

S

Salto di file 7.4
Salto di loop 7.4, 7.6 (check)
Scala rampa 6.21
Secondi 7.2, 7.3
Selezionare pagina operazioni 6.3
Sensore tipo 1 6.10
Sensori
Installazione 3.1
Selezione 5.3
Sospensione valore impostato 6.14
Spegnimento 2 6.15
Spegnimento 3 6.17
Spegnimento 4 6.18
Stato ingresso di evento 6.3

\mathbf{T}

Tasti e display 4.1
Temperatura ambiente 6.26
Tempo di ciclo 1 6.6
Tempo di ciclo 2 6.7
Tipo allarme 2 6.15
Tipo allarme 3 6.16
Tipo allarme 4 6.17
Tipo di passo 7.1
Tipo di processo 1 6.14
Tipo di processo 2 6.14
Tipo di processo 4 6.19
Tipo di programma 6.21
Tipo di unità 6.20
Tipo sensore 1 6.10

U

Uscita 1 6.14
Uscita 2 6.14
Uscita 3 6.16
Uscita 4 6.17
Uscita analogica 4 6.19
Uscita analogica alta 6.19
Uscita analogica bassa 6.19
Uscita di evento 7.1, 7.2, 7.3
Uscita di processo
Cablaggio 3.4, 3.5
Uscita percentuale 6.3

V

Valore impostato 7.2
Blocco 6.23
Rampa al 5.9
Valore impostato 2 6.4, 7.3
Valore impostato allarme 5.10

Valore impostato calcolo automatico Parametri PID 6.4 Valore impostato da remoto 6.1 Ritrasmissione 5.5 Valore impostato di evento 6.2, 6.4 Valore impostato di rampa 6.3 Valore impostato limite di potenza 6.20 Valore impostato manuale 6.2

WXYZ

To dies To dies Assol	D	P Q
Indice Indicatori	GREE Data di fabbricazione 6.24	Da P I a P I I numero prompt
di Prompt	db I Banda morta 1 6.6	personalizzato (1-16) 6.22-6.23
Calibrazione uscita 1, 1V	db 2 Banda morta 2 6.7	Pb Banda proporzionale 1 6.5
T Y Calibrazione uscita 1, 4mA	JE 1 Derivative 1 6.5	Pb 2 Banda proporzionale 2 6.6
Calibrazione uscita 1, 10V	∂€ ? Derivativo 2 6.7 ∂€€ ! Decimale 1 6.11	Prof Menù PID 1 6.5-6.6
Calibrazione uscita 1, 20mA	GFLE Impostazioni di default 6.27	P .d2 Menù PID 2 6.6-6.7
Calibrazione uscita 2, 1V Calibrazione uscita 2, 4mA	d 189 Menù diagnostica 6.24-6.26	PL 5P Valore impostato limite di potenza 6.20
Calibrazione uscita 2, 4mA	d .5P Prova display 6.26	PL R Limite di potenza alta superiore 6.20
Calibrazione uscita 2, 20mA	_	PL b Limite di potenza alta inferiore 6.21
4 / Calibrazione uscita 4, 1V	E	Processo 2 6.3
Y Calibrazione uscita 4, 4mA	E cn Condizione di evento 6.13 E fn Funzione di evento 6.13	Prc! Tipo di processo 1 6.14 Prc? Tipo di processo 2 6.14
4 10 Calibrazione uscita 4, 10V	Err Riconoscimento errore ingresso 6.20	Prc4 Tipo di processo 4 6.19
(4 20) Calibrazione uscita 4, 20mA	End Menù passo finale 7.4	PEYP Tipo di programma 6.21
A	End Fine 7.4	Prog Blocco menù programma 6.24
R Ou Calibrazione di processo 1, 0V	E 5P Valore impostato di evento 6.4	
R2h Allarme 2 alto 6.8	E 5E Stato ingresso di evento 6.3	R
R2Lo Allarme 2 basso 6.8	Eunt Uscite di evento 7.1 Eout Uscite di evento 7.2, 7.3	Γ 15 Calibrazione RTD, 15Ω Γ380 Calibrazione RTD, 380Ω
R3h, Allarme 3 alto 6.8	EBBE OSCILE di evento 1.2, 1.5	REE Parametro derivativo 7.2
R3Lo Allarme 3 basso 6.8 R 4R Calibrazione di processo 1, 4mA	F	FREE Parametro derivativo di rampa 6.21
RYh Allarme 4 alto 6.9	FRIL Modalità di guasto 6.20	Parametro derivativo 1 6.5
RYLO Allarme 4 basso 6.8	F.LE File 7.1	Parametro derivativo 2 6.7
RIDU Calibrazione di processo 1, 10V	Fcty Pagina factory 6.22-6.27	Reset 1 6.5
REDR Calibrazione di processo 1, 20mA	FEF! Filtro software dell'ingresso 1 6.11	
Rb5P Sospensione valore impostato 6.14	G	ch I Intervallo alto 1 6.11
RERL Offset uscita analogica 6.19	91.61 Menù globale 6.20-6.21	rh ? Intervallo alto 2 6.12
Rcnt Conteggi A-D ambiente 6.26 Rddr Indirizzo 6.19	3nd Impostare terra	TL I Intervallo basso 1 6.11
R h Uscita analogica alta 6.19		FP 5 Scala rampa 6.21
Rhy2 Isteresi allarme 2 6.15	H	PSP Valore impostato di rampa 6.3
Ahy3 Isteresi allarme 3 6.16	Hour Ora 7.2, 7.3 hr E 5 Alta risoluzione 6.26	F5E Ripristinare calibrazione di fabbrica 6.27
Rhyy Isteresi allarme 4 6.18	hy5 I Isteresi 1 6.6	0.21
RLP Menù allarme 6.8-6.9 RLo Uscita analogica bassa 6.19	hy52 Isteresi 2 6.7	S
R-77 Modalità operativa auto-manuale 6.3		5E Secondi 7.2, 7.3
RP7b Temperatura ambiente 6.26	I J K	5En 1 Tipo sensore 1 6.10
Rnu2 Indicatore allarme 2 6.16	In I Ingresso 1 6.10	5EE Pagina setup 6.10
Anu∃ Indicatore allarme 3 6.17	In 2 Ingresso 2 6.12	5 El Blocco pagina setup 6.24 5 .d2 Lati attivi allarme 2 6.15
Rnu4 Indicatore allarme 4 6.18	InP Menù ingresso 1 6.10-6.11 InP Menù ingresso 2 6.12-6.14	5 .d3 Lati attivi allarme 3 6.17
Rout Uscita analogica 4 6.19	18 1 Integrale 1 6.5	5 .64 Lati attivi allarme 4 6.18
RESP Valore impostato calcolo automatico parametri PID 6.4	IE 2 Integrale 2 6.6	5 IL 2 Spegnimento 2 6.15
REY2 Tipo allarme 2 6.15	1とりる Abilitazione hardware dell'ingresso 2	5 IL 3 Spegnimento 3 6.17
REY3 Tipo allarme 3 6.16	6.25	5 IL 4 Spegnimento 4 6.18
REYY Tipo allarme 4 6.17	Conteggio di salto 7.4	5 n 1 Numero seriale 1 6.25 5 n 2 Numero seriale 2 6.25
Rut Calcolo automatico parametri PID 6.4	JF Salto di file 7.4 JL Salto di loop 7.4	508H Passo di attesa 7.3
В	J5 Passo di salto 7.4	50FE Numero ID software 6.25
b $\mathcal{U}_{\boldsymbol{\upsilon}}$ Calibrazione di processo 2, 0V		5P2 Valore impostato 2 6.4
B 48 Calibrazione di processo 2, 4mA	L	5P Blocco valore impostato 6.23
b 10 Calibrazione di processo 2, 10V	L9c2 Logica allarme 2 6.16	5P Valore impostato 7.2
B208 Calibrazione di processo 2, 20mA	L9c3 Logica allarme 3 6.17	5 ££P Passo 7.1 5 £P£ Menù passo valore impostato 7.2
BAUd Baud rate 6.19	L9c4 Logica allarme 4 6.18 L8E2 Da riconoscere 2 6.15	5EYP Tipo di passo 7.1
br 5 1 Accensione rapida 1 6.5	[RE3] Da riconoscere 3 6.16	<u></u>
br 52 Accensione rapida 2 6.7	LALY Da riconoscere 4 6.18	T
C	LEAd Calibrazione resistenza cavi	Calibrazione termocoppia, 0mV
[RL] Blocco menù calibrazione 6.24	Frequenza di rete 6.26	Calibrazione termocoppia, 32mV
[RL] Offset di calibrazione 1 6.4	LOC Menù blocco 6.23-6.24 L-c Modo locale o da remoto 6.4	Ec50 Calibrazione termocoppia, 50mV Ecut Prova uscita 6.26
[RLZ] Offset di calibrazione 2 6.12	L 1 11000 Iocale o da Tellioto 0.4	ESHE Localizzazione guasti 6.26
[c in] Menù calibrazione 1 6.27 [c in] Menù calibrazione 2	M N	<u> </u>
L-F °C o °F 6.20	Potenza default manuale 6.20	UVWXYZ
Conteggi A-D canale 1 6.26	Numero modello 6.24	Un E Tipo di unità 6.20
conteggi A-D canale 2 6.26	Minuti 7.2, 7.3	USEr Menù utente 6.3-6.4
cout Menù calibrazione dell'uscita di	Menù monitor 6.3	LUGE Attendere il valore di deviazione 7.3 LUE Attendere ingresso di evento 7.3
processo	0	Tree ingresse di evento 1.9
[OPE Pagina operazioni 6.3-6.9	
EUSE Menù personalizzato 6.22-6.23	OPE Blocco pagina operazioni 6.24	
[U5] Blocco menù personalizzato 6.24	DPLP Rilevamento circuito aperto 6.21	
:	DEY! Hardware uscita 1 6.25	
	Dとソ2 Hardware uscita 2 6.25 Dとソ3 Hardware uscita 3 6.25	
NOTA: Day attended information:	DEYY Hardware uscita 4 6.25	
NOTA: Per ottenere informazioni	DE / Uscita 1 6.14	
complete relative agli indicatori di	DE 2 Uscita 2 6.14	
prompt di calibrazione, vedere al sito	DE 3 Uscita 3 6.16	
web Watlow, http://www.watlow.com.	B 4 Uscita 4 6.17 B 5 1 Many uscita 1 6.14	
, mapi/mmmmation.com	Dut 1 Menù uscita 1 6.14 Dut 2 Menù uscita 2 6.14-6.16	
	Dut 3 Menù uscita 3 6.16-6.17	
	Dut Y Menù uscita 4 6.17-6.19	

A.12 ■ Appendice Watlow Serie 96

Mappa del software della Serie 96

Home page	<i>I∩P2</i>] Menù ingresso 2	Pagina factory
95 Valore processo 1	SEL Pagina setup	CUEL Manà navanali
96 Valore impostato, Valore impostato da	In 2 Ingresso 2**	[USE] Menù personalizzato**
remoto o Valore uscita percentuale	r L Z Intervallo basso 2**	Fc E y Pagina factory
95 Menù personalizzato**	rh Z Intervallo alto 2**	<u>P1</u>
PI	[RL2] Offset di calibrazione 2**	P2
Menù programma*	E Fn Funzione di evento	<u>P3</u>
(vedere pag. 7.1)	E condizione di evento	<u>P4</u>
	R b5P Sospensione valore impostato*	<u>P5</u>
Pagina delle operazioni	<i>BuŁ I</i> Menù uscita 1	<u>P6</u>
Menù monitor		<u> </u>
OPE Pagina operazioni	<u>5£</u> Pagina setup <u>⊕</u> I Uscita 1	P8
Processo 2**	Prc! Tipo di processo 1	P 10
Pcnt Uscita percentuale	[FFE] Tipo di processo i	PII
PSP Valore impostato di rampa**	ປົບປ່ວ Menù uscita 2	PIZ
E 5E Stato ingresso di evento	SEE Pagina setup	PI
E	DE 2 Uscita 2	PIY
บระก Menù utente	Prc2 Tipo di processo 2	PIS
OPE Pagina operazioni	REY2 Tipo allarme 2	P 16
R-アア Modalità operativa auto-manuale** _	Rhy2 Isteresi allarme 2	··•
Rut Calcolo automatico parametri PID	LALZ Da riconoscere 2	LOC Menù blocco
RESP Valore impostato calcolo automatico	5 IL 2 Spegnimento 2	Fc & Y Pagina factory
parametri PID	5 .d2 Lati attivi allarme 2	5P Blocco valore impostato
SP2 Valore impostato 2**	L9c2 Logica allarme 2	Prog Blocco menù programma*
E 5P Valore impostato di evento**	Rnu2 Indicatore allarme 2	[USE Blocco menù personalizzato**
Modo locale o da remoto**	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	OPE Blocco pagina operativa
[RL] Offset di calibrazione	☐∪Ŀ∃ Menù uscita 3	5EE Blocco pagina setup
	5E Pagina setup	[RL] Blocco menù calibrazione
P ,d ! Menù PID 1	DE 3 Uscita 3	EME Blocco mena campiazione
OPE Pagina operazioni	REY3 Tipo allarme 3	<i>d ≀R9</i> Menù diagnostica
Pb I Banda proporzionale 1	Rhy3 Isteresi allarme 3	Fc E 9 Pagina factory
IE I Integrale 1	LRES Da riconoscere 3	PadL Numero modello
r E I Reset 1	5 IL 3 Spegnimento 3	GREE Data di fabbricazione
∂E I Derivativo 1	5 ,d3 Lati attivi allarme 3	5n / Numero seriale 1
Parametro derivativo 1	₹ 9 c 3 Logica allarme 3	Sn2 Numero seriale 2
br5 Accensione rapida 1	Rnu3 Indicatore allarme 3	5 oFE Numero ID software
[E I Tempo di ciclo 1		IE Y 2 Abilitazione hardware dell'ingresso 2
<u>h 45 1</u> Isteresi 1	B ∪ Ł Y Menù uscita 4	
db I Banda morta 1	5 EE Pagina setup	r E u Revisione software
O O Marris DID O	①と 4 Uscita 4	☐ ► Y I Hardware uscita 1
P, d2 Menù PID 2	REYY Tipo allarme 4	(1) Hardware uscita 2
OPE Pagina operazioni	Rhyy Isteresi allarme 4	(1) Hardware uscita 3
Pb 2 Banda proporzionale 2	LREY Da riconoscere 4	ⅅŁႸႷ Hardware uscita 4
IE 2 Integrale 2	5 IL 4 Spegnimento 4	Eout Prova uscita
Reset 2	5 ,64 Lati attivi allarme 4	d 15P Prova display
GE 2 Derivativo 2 FR 2 Parametro derivativo 2 Parametro derivativo 2	L9c4 Logica allarme 4	hr E 5 Alta risoluzione
br52 Accensione rapida 2	Rnu 4 Indicatore allarme 4	RP76 Temperatura ambiente
[E 2 Tempo di ciclo 2	Rout Uscita analogica 4	Rent Conteggi A-D ambiente
hy52 Isteresi 2	Prc4 Tipo di processo 4	Conteggi A-D canale 1
db 2 Banda morta 2	R h , Uscita analogica alta	Conteggi A-D canale 2
<u> </u>	R Lo Uscita analogica bassa	E5hE Localizzazione guasti
RL『 つ Menù allarme	RERL Offset uscita analogica	L mE Frequenza di rete
OPE Pagina operazioni	りません Baud rate Baud rate	
R2Lo Allarme 2 basso	110111220	
R2h. Alarme 2 alto	9LbL Menù globale	Inserite le vostre impostazioni su una
R3Lo Allarme 3 basso	SEE Pagina setup	fotocopia di questa pagina.
R3h , Allarme 3 alto	Un LE Tipo di unità	La Factory Page include anche la calibrazione
RYLo Allarme 4 basso	[-F °C o °F	dei parametri che non sono necessari per l'uso
RYh Allarme 4 alto	Err Riconoscimento errore ingresso	quotidiano del termoregolatore. I Parametri di
	FRIL Modalità di guasto**	calibrazione e le procedure sono spiegate al
Impostare pagina	Potenza default manuale**	sito web Watlow,
I O I Man's ingresses 4	PL5P Valore impostato limite di potenza	http://www.watlow.com/prodtechinfo. Aprire il
InP Menù ingresso 1	PL R Limite di potenza alto superiore	file 96CALE_D.pdf.
SEE Pagina setup	PL b Limite di potenza alto inferiore	*II Menù viene aggiunto se viene selezionata
SEn I Sensore tipo 1	Моdo a rampa**	la versione a rampa del termoregolatore (96_
[n] Ingresso 1	P 5 Scala rampa**	AA).
rt I Intervallo also 1	REE Parametro derivativo di rampa**	,
dE[] Decimale 1	DPLP Rilevamento circuito aperto	**Il Menù viene rimosso se viene selezionata
Ftr Filtro software dell'ingresso 1	PEYP Tipo di programma**	la versione a rampa del termoregolatore (96_ AA).
<u> E </u>		⁻ nn <i>J</i> .

Oroline richiesto nella configurazione dei paramentri

Tavola A.14 — Configurare i parametri in questo ordine.

Legenola:

- D = Un cambiamento cambia il default
- C = Un cambiamento convertirà la scala di temperatura
- A = Altro effetto

esto nella										(C)	9		
											PL E		N
ne dei										Limite di potenza alta superiore 🕰	iore 🛭		ΓÛ
							1			edns	inferiore		Tipo allarme 2, 3, 4 (RE 92)
	Ϋ́				Ę		4	7		alta	alta	n.	4.
	Tipo di unità 🕼	7-		2	Tipo sensore 1 SE	Ç	Intervallo alto 1 <u>c f</u>	Intervallo basso 1 🗗	Decimale 1 [JEC 1]	enza	Limite di potenza	Ingresso 2 🕩 🗗	2, 3
Cambiando questi → influenza questi	unità	∃-] ∃。0	Uscita 1 (DE	Uscita 2 DE	nsore	Ingresso 1 10	lo alt	lo ba	le 1	di pot	di pot	0 2	arme
	o di	0 °F	cita 1	cita 2	o se	ıress	erval	erval	cima	nite (nite (ıress	o all
*	Ţ	၁့	Us	Ns	ij	luĉ	Int	Int	De	Lin	Lin	ů	₽
Tipo unità [Un 18]													
°C 0 °F [[-F]													
Modalità di guasto FR, L													
Uscita 1 DE													
Uscita 2 DE 2													
Uscita 3 (DE 3)													
Uscita 4 <u>DE 4</u> Potenza default manuale <u>P780</u>		Α	Α						Α	Α			
Sensore tipo 1 5En !		Α	А						А	Α			-
Ingresso 1 In I					Α								
Intervallo alto 1 rh 1		С			D	D			С				
Intervallo basso 1 🕝 👢		С			D	D			С				
Decimale 1 JEC 1					D	D							
Offset di calibrazione [FRL I		С			D	D			С				
Filtro software dell'ingresso 1 FE - I		•			_	D	D		•	Α			
Valore impostato limite di potenza PL 5P		С			D	D	Α	Α	С	Λ		Λ	
Limite di potenza alta superiore PL B Limite di potenza alta inferiore PL B										A		A	—
Ingresso 2 In 2										^			
Funzione di evento E F n											Α		
Condizione di evento												Α	
Intervallo alto 2 FA 2		С							С			D	
Intervallo basso 2 rt 2		С							С			D	
Offset di calibrazione 2 [FRL2]		С							С			D	
Uscita analogica 4 Rout					D	D							
Uscita analogica alta R h		C			D D	D D			C				
Uscita analogica bassa R L o Offset uscita analogica RERL		C			D	D			C				
Modo a rampa		U			D	U			U				—
Scala rampa P 5													_
Parametro derivativo di rampa (-REE)													
Tipo allarme 2, 3, 4 REY2 3 4													
Isteresi allarme 2, 3, 4 AFF 3 4		С			D	D			С				
Da riconoscere 2, 3, 4 [RE2 3 4													
Spegnimento 2, 3, 4 5 . L 2 3 4													
Lati attivi allarme 2, 3, 4 5 .d2 3 4 Logica allarme 2, 3, 4 [9c2 3 4													
Allarme 2, 3, 4 alto [82h.] 3 4		С			D	D			С				Α
Allarme 2, 3, 4 basso RZLo 3 4		C			D	D			С				A
Banda proporzionale 1, 2 Pb 1 2		С			D	D			С				
Integrale 1, 2 IE I 2	С												
Reset 1, 2 <u>FE I</u> <u>2</u>	С												
Derivativo 1, 2 JE 1 2													
Parametro derivativo 1, 2 R 1 2													
Accensione rapida 1, 2 6-5 1 2													
Tempo di ciclo 1, 2 [E		С			D	D			С				—
Isteresi 1, 2 (HY5 I) 2		C			D	D			С				-
Modalità operativa auto-manuale (R-P7)						_							-
Valore impostato di evento E 5P		С			D	D	Α	Α	С				
Valore impostato 2 5P2		С			D	D	Α	Α	С				
Blocco valore impostato 5P		С			D	D	Α	Α	С				
Valore impostato manuale		Α	Α						Α	Α			
										'	'		

A.14 ■ Appendice Watlow Serie 96

Watlow Winona

La Watlow Winona è una divisione statunitense della Watlow Elettric Mfg. Co, di St. Louis, Missouri, fabbricante di prodotti industriali per il riscaldamento elettrico dal 1922. Tra i prodotti della Watlow possono essere annoverati: riscaldatori elettrici, sensori, termoregolatori e controlli di potenza.

La divisione di Winona progetta dispositivi di controllo elettronico a stato solido dal 1962, e si è conquistata la fama di eccellente fornitore per i produttori OEM. Questi produttori, così come gli utenti finali, si appoggiano alla Watlow Winona che fornisce loro dispositivi di controllo avanzati, che possono essere incorporati nei loro prodotti con facilità.

Garanzia

La serie 96 della Watlow è garantita sia per i materiali sia per la qualità di esecuzione, per 36 mesi dalla consegna all'acquirente per l'uso, nel caso in cui le unità non siano state utilizzate in modo scorretto. La Watlow non ha alcun controllo sull'utilizzo, a volte scorretto, non si può quindi fornire una garanzia in caso di errore. Di conseguenza la Watlow si impegna, a propria scelta, a rimpiazzare o riparare i pezzi difettosi o rimborsare il prezzo di acquisto, esclusivamente per quelle componenti che risultino, dopo essere state esaminate, effettivamente difettose, nell'ambito del periodo di garanzia indicato. Questa garanzia non comprendere eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, alterazione, uso scorretto o uso improprio.

Restituzioni

- Telefonare o inviare un fax al vostro distributore o al più vicino ufficio vendite della Watlow per avere informazioni più dettagliate sul miglior modo di restituire le merci. (Vedi la parte esterna della copertina posteriore.)
- Per restituire direttamente alla Watlow Winona negli stati uniti, per prima cosa chiamare o inviare un fax al servizio clienti per ottenere il vostro numero di autorizzazione alla restituzione di materiale (RMA) (telefono: +1 (507) 454-5300; fax +1 (507) 452-4507).
- Mettere il numero RMA sull'etichetta di spedizione e sulla descrizione scritta del problema.
- Un costo di reimmagazzinaggio del 20% del prezzo netto sarà addebitato per ogni unità standard invita al magazzino.

Come raggiungerci



Qualità e dichiarazione di intenti:

La Watlow Winona sarà la miglior società fornitrice di dispositivi di controllo e misurazione del mondo, sia per quanto riguarda i servizi che i sistemi, andando oltre le aspettative dei suoi clienti, azionisti e dipendenti.

Il vostro distributore autorizzato Watlow è;

Europe:

Watlow Electric GmbH Lauchwasenstr. 1, Postfach 1165, Kronau 76709 Germany Telephone: +49 (0) 7253 9400-0 Fax: +49 (0) 7253-9400-99

Watlow France S.A.R.L. Immeuble Somag,16 Rue Ampère, Cergy Pontoise Cedex 95307 France Telephone: +33 (01) 3073 2425 Fax: +33 (01) 3073-2875

Watlow Italy S.r.I. Via Meucci 14, 20094 Corsico, Milano, Italy Telephone: +39 (02)-458-8841 Fax: +39 (02) 458-69954

Watlow Limited Robey Close, Linby Industrial Estate, Linby, Nottingham NG15 8AA England Telephone: +44 (0) 115 964-0777 Fax: +44 (0) 115 964-0071

Latin America:

Watlow de México Av. Fundición #5, Col. Parques Industriales, Querétaro, Qro. México CP-76130 Telephone: +52 (42) 17-6235 Fax: +52 (42) 17-6403

Asia/Pacific:

Watlow Australia Pty., Ltd. 3 Belmont Place, Gladstone Park, Tullamarine, Victoria 3043 Australia Telephone: +61 (3) 9335-6449 Fax: +61 (3) 9330-3566 Watlow China, Inc. 179, Zhong Shan Hong Qiao Cointek Bldg, Fl. 4, Unit P Shanghai 200051 China Telephone: +86 (21) 6229-8917 Fax: +86 (21) 6228-4654

Watlow Japan Ltd. K.K. Azabu Embassy Heights 106, 1-11-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Telephone: +81 (03) 5403 4688 Fax: +81 (03) 5403 4646

Watlow Korea 3rd Fl. DuJin Bldg. 158 Samsun-dong, Kangnam-ku Seoul, 135-090 Korea Telephone: +82 (02) 563-5777 Fax: +82 (02) 563-5779

Watlow-Penang 38-B Jalan Tun Dr. Awang Bayan Lepas Penang, Malaysia 11900 Telephone: +60 (4) 641-5977 Fax: +60 (4) 641-5979

Watlow Singapore Pte. Ltd. Blk, 55, Ayer Rajah Crescent, #3-23, Ayer Rajah Industrial Estate, Singapore 139949 Telephone: +65 777-5488 Fax: +65 778-0323

10F-1 No. 189, Chi-Shen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan Telephone: +886 (0) 7-261-8397 Fax: +886 (0) 7-261-8420

Watlow Electric Taiwan

Pe altre informazioni sui prodotti chiamare il servizio della Watlow: